

P C 9 8 -

活用**ガイド** ハードウェア編

本体の構成各部

周辺機器を利用する

システム設定

PC98-NX >U-X

スーパースリムタワー型

(Windows XP Professional / Windows 2000 Professionalセレクタブルモデル)

本機に添付されているマニュアルを、目的にあわせてご利用ください

ご購入いただいたモデルによっては、下記以外にもマニュアルが添付されている場合があります。『はじめにお読みください』6.マニュアルの使用方法」でご確認ください。

添付品の確認、本機の接続、Windows XPまたはWindows 2000の セットアップ

→『はじめにお読みください』

本機を安全に使うための情報

→ 『安全にお使いいただくために』

Windowsの基礎知識、基本的な操作方法
Microsoft社製『ファーストステップガイド』または『クイックスタートガイド』

このマニュアルです

本機の各部の名称・機能、システム設定(BIOS設定)

→ 『活用ガイド ハードウェア編 スーパースリムタワー型 (電子マニュアル)

本機の機能を拡張する機器の取り付け方、内部構造の説明

→『活用ガイド ハードウェア編 スーパースリムタワー型』(電子マニュアル)

本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他の OSのセットアップ

→ 『活用ガイド ソフトウェア編 (電子マニュアル)

トラブル解決方法

→ 『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)

再セットアップ方法

→『活用ガイド 再セットアップ編』

環境に関する情報

→『環境ガイド』

選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法
→ Office XP Personal、Office XP Professionalがあり、マニュアルが添付されています。ご使用のモデルによって異なります。

パソコンに関する相談窓口、受講施設、故障時のサービス網、およびNECのパソコン関連総合サイト「121ware.com」のご案内

→ 『NEC PCあんしんサポートガイド』

- Microsoft**関連製品の情報について** ・

次のwebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用に、Microsoft関連製品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/



このマニュアルは、フォルダやファイル、ウィンドウなど、Windowsの基本操作に必要な用語とその意味を理解していること、また、それらを操作するためのマウスの基本的な動作が一通りでき、Windowsもしくは添付のアプリケーションのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に書かれています。もし、あなたがパソコンに初めて触れるのであれば、上記の基本事項を関連説明書などで一通り経験してから、このマニュアルをご利用になることをおすすめします。

この活用ガイドは、以下の機種について書いてあります。 PC98-NXシリーズ Mate MA14T/T、MA13T/T、MA12H/T (Windows XP Professional / Windows 2000 Professionalセレクタブルモデル)

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。

仕様についての詳細は、「PART4 付録」をご覧ください。

2002年 5月 初版

このマニュアルの表記について

このマニュアルで使用している記号

このマニュアルでは、パソコンを安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

<u>♪ 警告</u>

人が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示しま す。

҈҈注意

人が傷害を負う可能性が想定されること、または物的損害のみ 発生が想定されることを示します。



注意事項を守っていただけない場合、発生が想定される障害または事故の内容を表しています。左記の記号の場合は、感電の可能性が想定されることを示します。感電注意の他に、発火注意、けが注意、高温注意についても、それぞれのマークとともに記載しています。

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。また、全体に関する注意については、「注意事項」としてまとめて説明しています。



パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を 解説しています。



利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

XP

Windows XPに特有の機能や操作について説明しています。

2000

Windows 2000に特有の機能や操作について説明しています。

このマニュアルで使用している表記の意味

太機 次の機種を指します。

PC98-NXシリーズ Mate

MA14T/T, MA13T/T, MA12H/T

(Windows XP Professional / Windows 2000 Professional セレクタブ ルモデル)

* 本機がどのモデルに該当するかは、型番を調べればわかりま す。型番の調べ方・読み方については、『はじめにお読みくだ さい。をご覧ください。

ディスプレイやキーボードなどの周辺機器を含まない、 本体 MA14T/T、MA13T/T、MA12H/Tを指します。

フロッピーディスクドライブがない状態でご購入いただいたモ デルです。

CD-ROM ドライブ、CD-R/RW ドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROM ドライブがない状態でご購入いただいたモデルで す、

フロッピーディスクドライブおよびCD-ROMドライブ、CD-R/ RWドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブがない 状態でご購入いただいたモデルです。

選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア) がない状態でご購入いただいたモデルです。

Office XP Personalがインストールされた状態でご購入いただ いたモデルです。

Office XP Professionalがインストールされた状態でご購入いた だいたモデルです。

CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROMまたはDVD-Rを指し

書き分ける必要のある場合は、その媒体の種類を記載します。

Windows XPでログオンやログオフの方法を変更している場合 は、「終了オプション」のメニューが異なります。このマニュ アルでは「ようこそ画面」を使用している場合を例に説明して います。

Windows XPの「スタート」ボタンをクリックし、現れたポップ アップメニューから「コントロールパネル」を選択する操作を指 します。また、コントロールパネルはカテゴリ表示された状態 を指します。

Windows 2000の スタート ボタンをクリックし、現れたポップ アップメニューから「設定」を選択し、横に現れるサブメニュー から「コントロールパネル」を選択する操作を指します。

FD レスモデル

CDレスモデル

FDCD レスモデル

アプリケーションレス モデル

Office XP Personalモデル

Office XP Professionalモデル

CD-ROM

「スタート ボタン 「終了オプション」

「スタート」ボタン 「コントロールパネル」

「スタート ボタン 「設定」 「コントロールパネル」 【 】 | 【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

『 』 『 』で囲んである文字は、マニュアルの名称を指します。

このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

	MISCONDINE PROGRAMMENT
本文中の表記	正式名称
Windows	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版およびMicrosoft® Windows® 2000 Professional operating system日本語版
Windows XP、 Windows XP Professional	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版
Windows 2000, Windows 2000 Professional	Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版
Windows NT Windows NT 4.0	Microsoft® Windows NT® Workstation operating system Version 4.0 日本語版およびMicrosoft® Windows NT® Server Network operating system Version 4.0 日本語版
Windows Me	Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版
Windows 98	Microsoft® Windows® 98 operating system日本語版および Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 日本語版
Office XP Personal	Microsoft _® Office XP Personal
Office XP Professional	Microsoft _® Office XP Professional
MS-IME2002	Microsoft _® IME 2002
MS-IME2000	Microsoft® IME 2000
Norton AntiVirus	Norton AntiVirus™ 2002
RecordNow DX	VERITAS RecordNow DX
DLA	VERITAS DLA

このマニュアルの記載順序

- 1. CPUの性能が高い順に記載しています。
- 2. OSは、次の順序で記載しています。 Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0、Windows Me、Windows 98

このマニュアルで使用しているイラスト

- ・このマニュアルに記載のイラストは、実際のものとは異なることがあります。
- ・このマニュアルに記載のイラストは、特にことわりのない場合、フロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブが搭載されたモデルのものを使用しています。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、エネルギースター対応のモデルが国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化 推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えた製品 の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度 となっています。

対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会のパソコン基準(PC-11-1988)に適合しております。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。 (社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基 づく表示)

レーザ安全基準について

この装置には、レーザに関する安全基準(JIS・C-6802、IEC825) クラス1適合のCD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブが搭載されています。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows XPまたはWindows 2000および本機に添付のCD-ROM、フロッピーディスクは、本機のみでご使用ください。
- (7) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、 著作権の侵害となります。
- (8) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (9) 本書に記載しているWebサイトや連絡先は、2002年4月現在のものです。

輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替および外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせく ださい。

Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.

NEC^{*1} will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.

NEC¹¹ does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law.

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1: NEC Corporation, NEC Custom Technica, Ltd.

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、NetMeeting、Outlook、PowerPoint、Bookshelfおよび Windowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録 商標です。

VERITAS RecordNowおよびVERITAS DLAは、米国VERITAS Software Corp.の米国における登録商標です。

Symantec、SymantecロゴはSymantec Corporationの登録商標であり、各製品名はSymantec Corporationの登録商標または商標です。

©2002 Symantec Corporation. All rights reserved.

Photo CD portions copyright Eastman Kodak Company 1995

YAMAHAは、ヤマハ株式会社の登録商標です。

Intel、Pentium、CeleronおよびLANDeskは、Intel Corporationの米国およびその他の国々における商標および登録商標です。

Intel® LANDesk® Client Manager & with NEC Extensions)、およびIntel® LANDesk® Client Manager 6. (with NEC Extensions)は、Intel® LANDesk® Client Managerのテクノロジを使用しています。

PS/2はIBM社が所有している商標です。

その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©NEC Corporation, NEC CustomTechnica, Ltd. 2002

日本電気株式会社、NECカスタムテクニカ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

このマニュアルの構成・読み方

このマニュアルはPART1からPART4までの構成となっていますが、PART1から順に読んでいく必要はありません。

『はじめにお読みください』でセットアップが完了しましたら、必要に応じて このマニュアルを活用してください。

なお、各PARTの最初のページにも「この章の読み方」と「この章の内容」がありますので、各PARTを読む前にご覧ください。

また、このマニュアルは検索性を高めるため、目次の次に索引を記載してい ます。

索引に載せてある用語は、目次、注意していただきたい内容(🍑 チェック∜)、 用語(🏚 🕯 🖉)、メモ(💆 型)を検索するのに都合の良い言葉を選んでいます。

目次

索引

PART1 本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから内蔵されている機器まで、ハードウェア全般の機能と取り扱いについて説明しています。

PART2 周辺機器を利用する

接続できる周辺機器の概要とメモリ、PCカードなどの周辺機器を増設する方法について説明しています。

PART3 システム設定

本機を使用環境にあわせて設定するための、BIOSセットアップメニューの使い方を説明しています。

別売の機器を利用するときにも、状況に応じて設定を変更できます。

PART4 付録

本機の機能に関連した補足情報を記載してあります。

目 次

PART

はじめに	3
このマニュアルの表記について	4
ご注意	9
このマニュアルの構成・読み方	11
目次(このページです)	12
索引	16
ナケの様式を切	0.4
本体の構成各部	21
各部の名称	22
本体正面	22
本体背面	25
電源(Windows XP の場合)	27
電源の状態と操作方法	27
電源の入れ方/切り方(電源の手動操作)	29
スタンパイ/スタンパイからの復帰(電源の手動操作)	30
休止状態/休止状態からの復帰(電源の手動操作)	33
電源の自動操作	35
電源(Windows 2000 の場合)	38
電源の状態と操作方法	38
電源の入れ方/切り方(電源の手動操作)	40
スタンパイ/スタンパイからの復帰(電源の手動操作)	41
休止状態/休止状態からの復帰(電源の手動操作)	45
電源の自動操作	47
キーボード	49
添付されるキーボードの種類	49
使用上の注意	50
PS/2 109 キーボード、 USB109 キーボード	51
テンキー付きPS/2小型キーボード、テンキー付きUSB小型キーボ	
日本語入力	
USB 接続のキーボードの使用上の注意	
マウス	
マウスについて	
ディスプレイ	
使用上の注意	

表示能力	60
ディスプレイの省電力機能	62
別売のディスプレイを使う	62
ハードディスクドライブ	63
使用上の注意	63
ドライブ番号の割り当て	65
エラーチェックの操作手順	66
フロッピーディスクドライブ	68
使用上の注意	
使用できるフロッピーディスク	68
フロッピーディスクの内容の保護	69
CD-ROM ドライブ	70
再生できるCD の種類	70
CD-ROM ドライブ使用上の注意	71
非常時のディスクの取り出し	71
CD-R/RW ドライブ	72
再生できるCD の種類	72
CD-R および CD-RW への書き込みおよび CD-RW のフォーマット	72
CD-R/RW ドライブ使用上の注意	73
非常時のディスクの取り出し	73
CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ	74
再生できる CD および DVD の種類	74
CD-R および CD-RW への書き込みおよび CD-RW のフォーマット	75
CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ使用上の注意	75
非常時のディスクの取り出し	76
サウンド機能	77
音量の調節	77
LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード	78
LAN (ローカルエリアネットワーク)への接続	78
LAN の設定(Windows XP の場合)	79
LAN の設定 (Windows 2000 の場合)	80
リモートパワーオン機能の設定(Windows XP の場合)	81
リモートパワーオン機能の設定(Windows 2000の場合)	84

セキュリティ/マネジメント機能......86 ヤキュリティ/マネジメント機能の概要 86 マネジメント機能 88 周辺機器を利用する 93 PART 接続できる周辺機器 94 接続にともなう注意点 95 プラグ&プレイ セットアップについて.......95 デバイスドライバの追加について 96 接続時に注意すること 96 リソースの競合が起こったら 99 本体カパー類の取り外し 101 カ**バーの取り付け** 104 ケーブルストッパの取り付け/取り外し......107 ケーブルとケーブルストッパの取り外し108 **増設**RAMサブボード(メモリ)の取り外し/取り付け110 **増設**RAM**サブボードの取り外**し.......111 メモリ容量の確認方法 113 PCカードスロットについて......115 PC**カードの取り付け......** 117 PCカードの取り外し......118

	専用3.5インチベイ	123
	専用5インチベイ	129
	ストラップスイッチの設定	134
	パスワードの解除(パスワードを忘れてしまった場合	') 134
PART	システム設定	141
	BIOS セットアップメニューについて	142
'	BIOSセットアップメニューの起動と初期画面	142
	BIOS セットアップメニューの終了	143
	工場出荷時の設定値に戻す	143
	Main の設定	144
	Main の設定	144
	Advanced の設定	147
	Advanced の設定	147
	Security の設定	151
	Security の設定	151
	パスワードの解除	154
	Power の設定	155
	Power の設定	155
	Boot の設定	159
	起動順位の設定	159
PART	付 録	161
_	機能一覧	
Λ	型番の読み方	162
4	仕様一覧	162
	割り込みレベル・DMAチャネル	165
	本機のお手入れ	167
	マウスのクリーニング	168

索引

学	DIVIAテヤイル 100
英数字	DMI Event Logging 149
100BASE-TX78	DPMS 62
109 キーボード 51	DV15A561
10BASE-T 78	DV17D5 61
121ware81, 89, 95, 97	DVD-R75
1G バイト 64	DVD-ROM75
1M バイト 64	Extended Memory 146
3.5インチフロッピーディスクドライブ 23	F15R52 60
AC 電源コネクタ 25	F15T52 60
Auto Suspend Timeout 156	F17R11 60
BIOS Revision 146	FDCD レスモデル 5
BIOS セットアップメニュー 142	FD レスモデル 5
Boot-Time Diagnostic Screen 146	FE991SB 61
CD-R 72	Hard Disk Timeout 157
CD-R/RW with DVD-ROM アクセス	I/O Device Configuration 148
ランプ24	I/O ロック 87, 153
CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ	IEC825 8
23	JEITA 115
CD-R/RW アクセスランプ 24	Keyboard Features 145
CD-R/RW ドライブ 23, 72	LANDesk(R)Service 149
CD-ROM70	LAN の設定 79, 80
CD-ROM アクセスランプ 24	LAN ボード機能仕様 164
CD-ROM ドライブ 23, 70	LAN 用モジュラーコネクタ 26
CD-RW 72	Local Bus IDE adapter 148
CD レスモデル 5	MS-IME 55
Diskette Access 152	Network Boot Setting 153

Nキーロールオーバ	. 50	USB ケーブルフック 25
Office XP	. 5	USB コネクタ 25
On PME	150	USB ハブ 56
Password On Boot	152	VCCI 8
PC-11-1988	. 8	VESA 62
PC-9800	. 69	Virus check reminder 153
PCMCIA	115	Windows +- 51, 53
PC カード	115	
PC カードイジェクトボタン	. 25	ア行
PC カードスロット	. 25	アース端子 26
Plug & Play O/S	147	赤い「×」 99
Power Savings	156	アナログRGBコネクタ 26
Primary Master	145	ウイルス88
Primary Slave	145	ウィンドウアクセラレータ 59
PS/2 互換マウス	. 99	液晶ディスプレイ 59
PS/2 接続キーボードコネクタ	. 26	エネルギースター 8, 36, 48, 62
PS/2 接続マウスコネクタ	. 26	エラーチェック 67
QuickBoot Mode	148	エンドユーザ管理88
README	. 98	
Removable Devices	159	カ行
Reset Configuration Data	147	解像度 60
Restore On AC/Power Loss	150	書き込み禁止 69
Resume On Modem Ring	157	型番の読み方 162
Resume On Time	158	カバー 101
Secondary Master	145	カパーロック 103
Secondary Slave	145	キーボード 49
System backup reminder	153	黄色い!99
System Memory	146	起動順位 159
System Switch	157	休止状態
USB Packet Size	146	筐体ロック 87

電源 27, 38
電源スイッチ 22
電源ランプ 22
電波障害 8
ドライブ番号65
トラブル98
取り付け順序110
ナ行
J 1T
日本語入力 55
ネットワークプート機能 91
<i>1</i> , 4=
八行
ハードディスクアクセスランプ 23
ハードディスクドライブ63
ハイパワーデバイス 57
パケット88
パスワード86
バックアップ 63
ハブ78
表示色60
フォーマット68
復帰 33, 45
プラグ&プレイ95
不良セクタ 64
フロッピーディスクドライブ 68
補足説明 98
本機 5
本機のお手入れ 167
本体 5

マ行
マイクロホン端子 26
マウス58
マネジメント機能86,88
マルチポートリピータ 78
ミニDIN6ピン 26
メモリ 110
1-4-
ヤ行
ユーザパスワード 151
輸出9
=4=
ラ行
ライトプロテクト 69
ライトプロテクトノッチ 69
ライン出力端子 26
ライン入力端子 26
リソース 95
リソースの競合 99
リフレッシュレート 59
リモートコントロール 91
リモートパワーオン機能 37, 48, 88
リンクケーブルの接続 78
レーザ安全基準 8
ローパワーデバイス 57
漏洩電流自主規制 8
口气
ソ行

割り込みレベル 165

1

本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウェア 全般の機能と取り扱いについて説明します。

この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的にあわせて該当するページを お読みください。


この章の内容

各部の名称	22
電源(Windows XP の場合)	27
電源(Windows 2000 の場合)	
キーボード	49
マウス	58
ディスプレイ	59
ハードディスクドライブ	
フロッピーディスクドライブ	
CD-ROM ドライブ	70
CD-R/RW ドライブ	72
CD-R/RW with DVD-ROMドライブ	74
サウンド機能	77
LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード	78
セキュリティ/マネジメント機能	86

各部の名称

ここでは、本体の各部の名称とその役割について説明しています。各部の 取り扱い方法や詳しい操作方法については、各項目にある参照ページを ご覧ください。

本体正面



電源スイッチ(([|]))

本体の電源の状態を変更(入れる、スタンバイ/スタンバイからの復帰、休 止状態/休止状態からの復帰)するスイッチです。

「電源(Windows XPの場合)(P.27)電源(Windows 2000の場合)」 (P.38)

電源ランプ(心)

電源の状態を表示するランプです。電源が入っているときとスタンバイ (サスペンド)状態のときに点灯します。「電源(Windows XPの場合)」 (P.27)「電源(Windows 2000の場合)(P.38)

ハードディスクアクセスランプ(□)

ハードディスクドライブ(プライマリマスタ)が読み書きしているときに点 灯します。丁場出荷時に内蔵されているIDFデバイスは、ハードディスクド ライブ(プライマリマスタ)と、モデルによって異なりますが、CD-ROMド ライブ、CD-R/RW ドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROM ドライブ (セカンダリマスタ)があります。「ハードディスクドライブ(P.63) 「CD-ROM ドライブ (P.70)「CD-R/RW ドライブ (P.72)「CD-R/RW with DVD-ROM F511(P.74)

▼ チェック/ ハードディスクアクセスランプ点灯中は電源スイッチを押さないでくださ い。ハードディスクの内容がこわれることがあります。

3.5インチフロッピーディスクドライブまたは空き

3.5インチのフロッピーディスクの読み書きをする装置です。FD レスモ デルおよびFDCDレスモデルの場合は搭載されていません。 「フロッピーディスクドライブ(P.68)

ディスクイジェクトボタン

フロッピーディスクを取り出します。

ディスクアクセスランプ

フロッピーディスクドライブが動作しているときに点灯します。

▼ チェック! ディスクアクセスランプ点灯中は電源スイッチを押したり、ディスクイジェ クトボタンを押したりしてフロッピーディスクを取り出さないでください。 ディスクの内容がこわれることがあります。

> CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブ、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブまたは空き

CD-ROMのデータを読み出す装置です。CD レスモデルおよびFDCD レ スモデルの場合は搭載されていません。「CD-ROMドライブ(P.70) さらにCD-R/RWドライブでは、CD-RまたはCD-RWに大容量のデータを 書き込むことができます。CDレスモデルおよびFDCDレスモデルの場合 **は、搭載されていません。「CD-R/RWドライブ (P.72)**

さらにCD-R/RW with DVD-ROMドライブは、DVD-ROMのデータを 読み出すことができます。CDレスモデルおよびFDCDレスモデルの場合 は、搭載されていません。

「CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ(P.74)

CD-ROM ドライブ、CD-R/RW ドライブおよびCD-R/RW with DVD-ROM ドライブ拡大図

機種によってランプやボタンの位置が異なる場合があります。



-a CD-ROM**アクセスランプ**

CD-ROM ドライブが動作しているときに点灯します。

★チェック! CD-ROMアクセスランプ点灯中は電源スイッチを押したり、ディスクトレイ イジェクトボタンを押さないでください。故障の原因となります。

-b ディスクトレイイジェクトボタン

トレイを出すときに使います。

-c CD-R/RWアクセスランプ

CD-R/RW ドライブが動作しているときに点灯します。

★チェック! CD-R/RWアクセスランプ点灯中は電源スイッチやディスクトレイイジェク トボタンを押さないでください。CD-RやCD-RWの内容がこわれたり、故障 の原因となります。

-d CD-R/RW with DVD-ROM**アクセスランプ**

CD-R/RW with DVD-ROM ドライブが動作しているときに点灯します。

★チェック! CD-R/RW with DVD-ROMアクセスランプ点灯中は電源スイッチやディ スクトレイイジェクトボタンを押さないでください。CD-RやCD-RWの内容 がこわれたり、故障の原因になります。

PCカードスロット

PCカードを接続します。「PART2 周辺機器を接続する「PCカードを利用する(P.115)

PCカードイジェクトボタン

PCカードを取り出すときに使います。

USB **コネクタ(・**←)

USB**機器を接続します。「キーボード (**P.49)


スタピライザ

本体を安定させるための脚です。

USBケーブルフック

USB機器のケーブルが抜けるのを防止します。

本体背面



AC電源コネクタ

ACコンセントから本体に100Vの電源を供給するためのコネクタです。 添付の電源ケーブルを接続します。

USB**コネクタ(・←)**)

USB**機器を接続します。「キーボード (**P.49)

LAN用モジュラーコネクタ(品)

LAN用モジュラーコネクタが内蔵されているので、LAN(ローカルエリ アネットワーク)に接続することができます。

「LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード (P.78)

アナログRGBコネクタ(〇)

アナログインタフェースのディスプレイを接続します。 「ディスプレイ (P.59)

PS/2接続キーボードコネクタ(====)

PS/2接続のキーボードのモデルでは、PS/2接続のキーボード ミニDIN6 ピン)を接続します。「キーボード (P.49)

PS/2**接続マウスコネクタ(** ^円)

PS/2 109キーボードのモデルでは、PS/2接続のマウス(ミニDIN6ピン) を接続します。テンキー付きPS/2小型キーボードのモデルでは、キー ボードのケーブルがキーボード用とマウス用に分岐しているので、マウ ス用のケーブルを接続します。なお、PS/2接続のマウスはキーボードに 接続します。「マウス (P.58)

筐体ロック(K)

ロック付き盗難防止ケーブルを取り付けます。 「セキュリティ/マネジメント機能 (P.86)

通風孔.

本体内部の熱を逃すための通風孔です。壁などでふさがないように注意 してください。

アース端子(🕒)

アース線を接続します。

マイクロホン端子(ミニジャック) 🎤)

市販のマイクロホンを接続します。

ライン入力端子(ミニジャック)((*))

市販のオーディオ機器から音声信号を入力します。

ライン出力端子(ミニジャック Y((***))

市販のオーディオ機器へ音声信号を出力します。

電源(Windows XPの場合)

ここでは電源の入れ方と切り方や省電力機能について説明します。電源の切り方を間違えるとデータやプログラム、本機がこわれてしまうことがあるので、特に注意してください。

電源の状態と操作方法

電源の状態

本体の電源の状態には次のように「電源が切れている状態」電源が入っている状態「スタンパイ状態」休止状態」の4つの状態があります。



電源が切れている状態

Windows XPを終了するなどして本体を使用していない状態です。

電源が入っている状態

通常、本体を使用している状態です。

スタンパイ状態

作業中のデータを一時的にメモリへ保存し、ハードディスクドライブなどのモータを停止する、ディスプレイを省電力の状態にするなどして消費電力を抑えますが、メモリ内のデータを保持するための電力は供給されている状態です。作業中の内容がメモリ内に保存されているため、スタンバイ状態から復帰するときは素早く元の状態に戻ります。

休止状態

メモリの情報をすべてハードディスクドライブに保存した後で、本体の電源を切ります。もう一度電源を入れると、電源を切ったときと同じ状態で復元されます。本体の電源を切るため、「休止状態からの復帰」は「スタンバイからの復帰」より遅くなります。

電源の状態によるランプとディスプレイの表示は、次の通りです。

電源の状態	電源ランプ	ディスプレイの表示	ディスプレイの電源ランプ
電源が入っている	緑色に点灯	表示される	緑色に点灯
電源が切れている	点灯しない	表示されない	オレンジ色に点灯
スタンバイ状態	オレンジ色に点灯	表示されない	オレンジ色に点灯
休止状態	点灯しない	表示されない	オレンジ色に点灯

使用するディスプレイによっては、黄色に見える場合があります。

電源の操作方法

電源を操作するには次の方法があります。詳しくは、後述の電源について の記載をご覧ください。

電源を入れる

電源の操作方法
電源スイッチを押す
LANによるリモートパワーオン機能を利用する

電源を切る

電源の操作方法				
Windows XPの「スタート」ボタン 「糹	終了オプション」ボタンをクリックし、			
「電源を切る」ボタンをクリックする				
Timer-NXを利用する				
LANによるリモートパワーオフ機能を利用する				

スタンパイ状態にする

電源の操作方法				
電源スイッチを押す				
Windows XPの「スタート」ボタン 「終了オプション」ボタンをクリックし、				
「スタンバイ」ボタンをクリックする				
「コントロールパネル 」 「パフォーマンスとメンテナンス 」 「電源オプション」				
の「電源設定」で設定する				

スタンバイ状態から復帰させる

電源の操作方法
電源スイッチを押す
マウスを動かす。またはキーボードのキーを押す
Timer-NXを利用する
LANによるリモートパワーオン機能を利用する

休止状態にする

一一一	↑ +	ᄝᄹ		:+
電源	ひだ	架作	: /٦	汯

電源スイッチを押す

「コントロールパネル 」 「パフォーマンスとメンテナンス 」 「電源オプション 」の「電源設定」で設定する

休止状態から復帰させる

I	電源の操作方法
I	電源スイッチを押す
I	Timer-NXを利用する
ſ	IANによるリモートパワーオン機能を利用する

電源の入れ方/切り方(電源の手動操作)

電源を入れる

電源が切れている状態から電源を入れるには、必ず次の手順に従って正 しく電源を入れてください。

- ★チェック! 電源を入れる操作は、電源が切れてから5秒以上の間隔をあけて行ってください。
 - 1 フロッピーディスクドライブに何もセットされていないことを確認する
 - 2 ディスプレイなど、周辺機器の電源を入れる
 - 3 本体の電源スイッチを押す
- ★チェック! メモリを増設した場合、初期化のため、電源投入後ディスプレイの画面が表示されるまでの時間は、メモリの組み合わせによって変わってきます。256MBを2枚増設した場合、約5秒かかります。

電源を切る

電源が入っている状態から電源を切るには、次の手順を行ってください。

デェック! 電源投入後、Windows XPの起動中やアプリケーションの起動中には、電源を切らないでください。マウスポインタが、砂時計表示されていないこと、およびハードディスクアクセスランプやディスクアクセスランプが点灯していないことを確認してから電源を切るようにしてください。

- 1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する
- 2 「スタート ボタン 「終了オプション ボタンをクリック
- 「電源を切る ボタンをクリック 本体の電源はソフトウェアによって自動的に切れますので、終了 処理中に電源スイッチを押さないでください。
- 4 本体の電源が切れたことを確認したら、ディスプレイおよび周 辺機器の電源を切る

⚠注意

Windows XPの動作中は、電源スイッチを押して電源を切らないでく ださい、ソフトウェアなどのエラーでWindows XPが操作できなくなって しまった場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』「トラブル解決O&A」「電 源を切ろうとしたが...」をご覧ください。

メモ

- 「電源オプション」では次の設定が行えます。
- ・ 電源スイッチの変更(スリープ、休止状態、シャットダウン)
- ・ 電源の自動操作(システムスタンパイ、システム休止状態)

参照 / 電源オプション」の設定の変更 Windows XPのヘルプ

スタンパイ/スタンパイからの復帰(電源の手動操作)

本機での作業を一時中断する場合は、スタンパイ状態にすることによっ て電力の消費を節約することができます。なお、本機を電源スイッチに よってスタンバイ状態にするには、「電源オプション」の設定を変更する 必要があります。

参照 / 「電源オプション」の設定の変更 Windows XPのヘルプ

▼ チェック! スタンパイ/スタンパイ状態から復帰する操作は、電源ランプの色が変わって から5秒以上の間隔をあけて行ってください。

スタンパイ状態にする

電源が入っている状態から手動でスタンバイ状態にするには、次の方法があります。

「スタート」ボタンによる方法

- 1 「スタート」ボタン 「終了オプション」ボタンをクリック
- 2 「スタンパイ」をクリック 電源ランプがオレンジ色に点灯し、スタンパイ状態になります。

電源スイッチによる方法

看源スイッチを押す 電源ランプがオレンジ色に点灯し、スタンバイ状態になります。

⚠注意

電源スイッチを押してスタンバイ状態にする場合は、電源スイッチを4秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

スタンパイ状態から復帰する

スタンバイ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためには、次の方法があります。なお、本機をキーボード/マウスによってスタンバイ状態から復帰するには、キーボード/マウスのプロパティの「電源の管理」タブにある「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」がチェックされている必要があります。

参照/「キーボード」または「マウス」の設定の変更 Windows XPのヘルプ

入力デバイスによる方法

1 マウスを動かすか、キーボードのキーを押す 電源ランプがオレンジ色から緑色に変わり、スタンバイ状態か ら復帰します。

電源スイッチによる方法

1 雷源スイッチを押す 電源ランプがオレンジ色から緑色に変わり、スタンバイ状態か ら復帰します。

⚠注意

電源スイッチを押してスタンパイ状態から復帰する場合は、電源スイッ チを4秒以上押さないでください。 電源スイッチを4秒以上押し続ける と強制的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

スタンパイ機能を使用するときの注意

スタンパイ機能を使用するときには、次のような注意が必要です。これを 守っていただけないと、スタンパイ状態にするときの作業中のデータが 失われたり、元通りに復帰できないこともあります。

スタンパイ状態にする前の内容が失われるとき スタンパイ状態のときに次のことが起きると、スタンパイ状態にする ときの作業中のデータは失われます。

- 電源ケーブルが本体やACコンセントから外れたとき
- 停電が記きたとき
- ・ 電源スイッチを約4秒以上押し続けて、強制的に電源を切ったとき

スタンパイ状態からの復帰が保証されないとき

スタンパイ状態にするときの作業中のデータを保存中のとき、または スタンパイ状態からの復帰中に次のようなことを行うと、スタンパイ 状態にするときの作業中のデータは保証されません。

・フロッピーディスクやCD-ROMを取り出したり、交換したとき

また、次のような状態でスタンパイ状態にすると、作業中のデータは保 証されません。

- ・ システム変更作業(ドライバの設定やプリンタの追加)中のとき
- プリンタへ出力中のとき
- ・ 音声または動画を再生しているとき
- フロッピーディスク、ハードディスクを読み書き中のとき

- ・ CD-ROMなどを読み取り中のとき
- ・ スタンパイ機能に対応していないアプリケーションを使用中のとき
- ・ スタンパイ機能に対応していない周辺機器を使用中のとき
- ・ Windows XPの起動処理中、終了処理中のとき
- 通信用ソフトウェアでLANなどを使ってネットワークに接続しているとき

その他の注意

- ・CD-ROMドライブにフォトCDが入っているときにスタンバイ状態 にした場合は、復帰するときに多少の時間がかかることがあります。
- ・CDの再生中にスタンパイ状態にした場合、CDは再生され続ける場合 があります。スタンパイ状態にする前にCDの再生を止めてください。
- ・SCSI PCカードを使用している場合、接続されている機器によって は正しくスタンバイ状態から復帰できない場合があります。このような場合は、スタンバイ状態にしないでください。
- ・スタンバイ状態からの復帰を行った場合、ディスプレイに何も表示されない状態になることがあります。この場合は、マウスを動かすかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが正しく表示されます。

スタンパイ状態からの復帰が正しく実行されないときの解決方法 次のような場合には、スタンパイ状態からの復帰が正しく実行されな かったことを表しています。

- ・アプリケーションが動作しない
- ・スタンバイ状態にする前の内容を復元できない
- ・マウス、キーボード、電源スイッチを押してもスタンバイ状態から復帰しない

このような状態になるアプリケーションを使用中には、スタンバイ機能は使わないでください。万一、電源スイッチを押しても復帰できなかったときには、電源スイッチを約4秒以上押し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れます。この場合、BIOSセットアップメニューの内容が、工場出荷時の状態に戻っていることがあります。必要な場合は、再設定してください。

休止状態/休止状態からの復帰(電源の手動操作)

本機での作業を長時間中断する場合は、休止状態にすることによって電力の消費を節約することができます。なお、本機を電源スイッチによって休止状態にするには、「電源オプション」の設定を変更する必要があります。

参照 / 「電源オプション」の設定の変更 Windows XPのヘルプ

休止状態にする

電源が入っている状態から手動で休止状態にするには、次の手順があり ます。

電源スイッチを押す

作業状態をハードディスクドライブに保存し、本機の電源が切れ、 休止状態になります。

⚠注意

電源スイッチを押して休止状態にする場合は、電源スイッチを4秒以上 押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電 源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

休止状態から復帰する

休止状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、次の手順が あります。

1 電源スイッチを押す

Windows XPが起動し、前回休止状態機能を使用して電源を切っ たときと同じ状態に復元されます。

休止状態機能を使用するときの注意

休止状態機能を使用するときには、次のような注意が必要です。これを 守っていただけないと休止状態にするときのデータが失われたり、元通 りに復帰できないこともあります。

休止状態からの復帰が保証されないとき

休止状態にするときの作業中のデータを保存中のとき、または休止状 態からの復帰中に次のようなことを行うと、休止状態にするときの作 業中のデータは保証されません。

- フロッピーディスクやCD-ROMを取り出したり、交換したとき
- PCカードの抜き差しをするなど、本機の環境や構成を変更したとき
- ・ 周辺機器の構成を変更(取り付け/取り外し)したとき

また、次のような状態で休止状態にすると、作業中のデータは保証され ません。

- ・ システム変更作業 ドライバの設定やプリンタの追加 沖のとき
- プリンタへ出力中のとき
- ・ 音声または動画を再生しているとき
- フロッピーディスク、ハードディスクを読み書き中のとき
- · CD-ROMなどを読み取り中のとき
- 休止状態機能に対応していないアプリケーションを使用中のとき
- ・ 休止状態機能に対応していない周辺機器や拡張ボードを使用中の とき
- ・ Windows XPの起動処理中、終了処理中のとき
- ・ 通信用ソフトウェアでLANなどを使ってネットワークに接続して いるとき

その他の注意

- CD-ROMドライブにフォトCDが入っているときに休止状態にした 場合は、復帰するときに多少の時間がかかることがあります。
- 休止状態からの復帰を行った場合、ディスプレイに何も表示されない。 状態になることがあります。この場合は、マウスを動かすかキーボー ドのキーを押すことによってディスプレイが正しく表示されます。
- ・ SCSI PCカードを使用している場合、接続されている機器によって は正しく休止状態から復帰できない場合があります。このような場 合は、休止状態にしないでください。

休止状態からの復帰が正しく実行されないときの解決方法 次のような場合には、休止状態からの復帰が正しく実行されなかった ことを表しています。

- アプリケーションが動作しない
- 休止状態にする前の内容に復帰できない。
- ・ 電源スイッチを押しても休止状態から復帰できない

このような状態になるアプリケーションを使用中には、休止状態機能 は使わないでください。万一、電源スイッチを押しても復帰できなかっ たときには、電源スイッチを約4秒以上押し続けてください。電源ラン プが消え、電源が強制的に切れます。

この場合、BIOSセットアップメニューの内容が工場出荷時の状態に 戻っていることがあります。必要な場合は、再設定してください。

電源の自動操作

タイマ(「電源オプション」、Timer-NX) LAN、回線からのアクセス(リ モートパワーオン機能」によって、自動的に電源の操作を行うことができ ます。

▼ チェック! タイマ、LANの自動操作によるスタンパイ状態からの復帰を行った場合、本 体はスタンパイから復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない 状態になることがあります。この場合。 マウスを動かすかキーボードのキーを 押すことによってディスプレイが表示されます。

「電源オプション」

「コントロールパネル」「パフォーマンスとメンテナンス をクリック し、「電源オプション」の「システムスタンバイ」を設定しておくと、設定し た時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハードディ スクドライブへのアクセスなどがない場合、自動的にディスプレイの電 源を切ったり、スタンバイ状態にすることができます。

また、「電源オプション」の「システム休止状態」を設定しておくと、設定し た時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハードディ スクドライブへのアクセスなどがない場合、自動的に休止状態にするこ とができます。工場出荷時の「電源オプション」は次のように設定されて います。

「電源オブション」の設定本体	モニタの 電源を切る	ハードディスク の電源を切る	システム スタンバイ	システム 休止状態
工場出荷時の設定値	約20分	約30分	約20分	なし

約30分で切れるように設定されていますが、約20分後にはスタンバイ 状態に移行して、ハードディスクドライブの電源が切れます。

参照 / 電源オプション」の設定の変更 Windows XPのヘルプ

メモ

本機はエネルギースターに対応していますので、省エネルギーのため工 場出荷時にスタンパイ状態になるように設定してあります。

Timer-NX

「Timer-NX のタイマ機能およびオフタイマ機能を使って、指定した時刻 に電源を切る、またはスタンバイ状態/休止状態から復帰することができ ます。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加 (Windows XP Professional、Windows XP Home Editionの場合)」 「Timer-NX」Timer-NXのヘルプ

リモートパワーオン機能(LANによる電源の自動操作)

LAN(ローカルエリアネットワーク)経由で、離れたところにあるパソコ ンの電源を操作する機能です。

- 参照 ・「セキュリティ/マネジメント機能」マネジメント機能」リモートパワー オン機能 Remote Power On機能) (P.88)
 - ・「LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード」リモートパワーオン機能の 設定(Windows XPの場合)(P.81)

電源(Windows 2000**の場合)**

ここでは電源の入れ方と切り方や省電力機能について説明します。電源 の切り方を間違えるとデータやプログラム、本機がこわれてしまうこと があるので、特に注意してください。

電源の状態と操作方法

雷源の状態

本体の電源の状態には次のように「電源が切れている状態」電源が入っ ている状態「スタンパイ状態「休止状態」の4つの状態があります。



電源が切れている状態

Windows 2000を終了するなどして本体を使用していない状態です。

雷源が入っている状態

通常、本体を使用している状態です。

スタンパイ状態

作業中のデータを一時的にメモリへ保存し、ハードディスクドライブ などのモータを停止する、ディスプレイを省電力の状態にするなどし て消費電力を抑えますが、メモリ内のデータを保持するための電力は 供給されている状態です。作業中の内容がメモリ内に保存されている ため、スタンパイ状態から復帰するときは素早く元の状態に戻ります。

休止状態

メモリの情報をすべてハードディスクドライブに保存した後で、本体 の電源を切ります。もう一度電源を入れると、電源を切ったときと同じ 状態で復元されます。本体の電源を切るため、「休止状態からの復帰」は 「スタンパイからの復帰 より遅くなります。

電源の状態によるランプとディスプレイの表示は、次の通りです。

電源の状態	電源ランプ	ディスプレイの表示	ディスプレイの電源ランプ
電源が入っている	緑色に点灯	表示される	緑色に点灯
電源が切れている	点灯しない	表示されない	オレンジ色に点灯
スタンバイ状態	オレンジ色に点灯	表示されない	オレンジ色に点灯
休止状態	点灯しない	表示されない	オレンジ色に点灯

使用するディスプレイによっては、黄色に見える場合があります。

電源の操作方法

電源を操作するには次の方法があります。詳しくは、後述の電源について の記載をご覧ください。

電源を入れる

電源の操作方法
電源スイッチを押す
LANによるリモートパワーオン機能を利用する

電源を切る

電源の操作方法			
Windows 2000の終了メニューから「シャットダウン」を選択し、「OK」ボタンをクリックする			
Timer-NXを利用する			
LANによるリモートパワーオフ機能を利用する			

スタンパイ状態にする

電源の操作方法
電源スイッチを押す
Windows 2000の終了メニューから「スタンバイ」を選択し、「OK」ボタンをクリックする
「コントロールパネル」 「電源オプション」の「詳細」で設定する

スタンバイ状態から復帰させる

電源の操作方法
電源スイッチを押す
マウスを動かす。またはキーボードのキーを押す。
Timer-NXを利用する
LANによるリモートパワーオン機能を利用する

休止状態にする

電源の操作方法

電源スイッチを押す

Windows 2000の終了メニューから「休止状態」を選択し、「OK」ボタンをクリッ

「コントロールパネル」「電源オプション」の「詳細」で設定する

休止状態から復帰させる

雷源		

電源スイッチを押す

Timer-NXを利用する

LANによるリモートパワーオン機能を利用する

電源の入れ方/切り方(電源の手動操作)

電源を入れる

電源が切れている状態から電源を入れるには、必ず次の手順に従って正 しく電源を入れてください。

- ★チェック! 電源を入れる操作は、電源が切れてから5秒以上の間隔をあけて行ってください。
 - 1 フロッピーディスクドライブに何もセットされていないこと を確認する
 - **2** ディスプレイなど、周辺機器の電源を入れる
 - 本体の電源スイッチを押す
- メモリを増設した場合、初期化のため、電源投入後ディスプレイの画面が表示 **ジチェック**! されるまでの時間は、メモリの組み合わせによって変わってきます。256MB を2枚増設した場合、約5秒かかります。

電源を切る

電源が入っている状態から電源を切るには、次の手順を行ってください。

♥チェック!! 電源投入後、Windows 2000の起動中やアプリケーションの起動中には、電 源を切らないでください。マウスポインタが、砂時計表示されていないこと、 およびハードディスクアクセスランプやディスクアクセスランプが点灯して いないことを確認してから電源を切るようにしてください。

- 1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する
- 2 「スタート」ボタン 「シャットダウン」をクリック
- ずシャットダウン」を選択して「OK」ボタンをクリック本体の電源はソフトウェアによって自動的に切れますので、終了処理中に電源スイッチを押さないでください。
- **4** 本体の電源が切れたことを確認したら、ディスプレイおよび周辺機器の電源を切る

| 注意

Windows 2000の動作中は、電源スイッチを押して電源を切らないでください。ソフトウェアなどのエラーでWindows 2000が操作できなくなってしまった場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』「トラブル解決Q&A」「電源を切ろうとしたが...」をご覧ください。

メモ

- 「電源オプション」では次の設定が行えます。
- ・ 電源スイッチの変更(スタンバイ、休止状態、電源オフ)
- ・ 電源の自動操作(システムスタンパイ、システム休止状態)

参照 / 「電源オプション」の設定の変更 Windows 2000のヘルプ

スタンバイ/スタンバイからの復帰(電源の手動操作)

本機での作業を一時中断する場合は、スタンバイ状態にすることによって電力の消費を節約することができます。なお、本機を電源スイッチによってスタンバイ状態にするには、「電源オプション」の設定を変更する必要があります。

参照 / 「電源オプション」の設定の変更 Windows 2000のヘルプ

★ チェック! スタンバイ/スタンバイ状態から復帰する操作は、電源ランプの色が変わってから5秒以上の間隔をあけて行ってください。

スタンパイ状態にする

電源が入っている状態から手動でスタンバイ状態にするには、次の方法 があります。

「スタート」ボタンによる方法

- 「スタート ボタン 「シャットダウン をクリック
- 2 「スタンバイ」を選択して「OK ボタンをクリック 電源ランプがオレンジ色に点灯し、スタンバイ状態になります。

電源スイッチによる方法

1 電源スイッチを押す 電源ランプがオレンジ色に点灯し、スタンバイ状態になります。

⚠注意

電源スイッチを押してスタンバイ状態にする場合は、電源スイッチを4秒 以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的 に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

スタンパイ状態から復帰する

スタンパイ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためには、 次の方法があります。なお、本機をキーボード/マウスによってスタンバ イ状態から復帰するには、キーボード/マウスのプロパティの「電源の管 理 タブにある「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除 できるようにする。がチェックされている必要があります。

参照 / 「キーボード」またば「マウス」の設定の変更 Windows 2000のヘルプ

入力デバイスによる方法

マウスを動かすか、キーボードのキーを押す 電源ランプがオレンジ色から緑色に変わり、スタンバイ状態から 復帰します。

電源スイッチによる方法

1 電源スイッチを押す

電源ランプがオレンジ色から緑色に変わり、スタンパイ状態から 復帰します。

⚠注意

電源スイッチを押してスタンバイ状態から復帰する場合は、電源スイッチを4秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

スタンバイ機能を使用するときの注意

スタンバイ機能を使用するときには、次のような注意が必要です。これを守っていただけないと、スタンバイ状態にするときの作業中のデータが 失われたり、元通りに復帰できないこともあります。

スタンパイ状態にする前の内容が失われるとき スタンパイ状態のときに次のことが起きると、スタンパイ状態にする ときの作業中のデータは失われます。

- ・電源ケーブルが本体やACコンセントから外れたとき
- ・停電が起きたとき
- ・電源スイッチを約4秒以上押し続けて、強制的に電源を切ったとき

スタンバイ状態からの復帰が保証されないとき

スタンパイ状態にするときの作業中のデータを保存中のとき、または スタンパイ状態からの復帰中に次のようなことを行うと、スタンパイ 状態にするときの作業中のデータは保証されません。

・フロッピーディスクやCD-ROMを取り出したり、交換したとき

また、次のような状態でスタンパイ状態にすると、作業中のデータは保証されません。

- ・ システム変更作業(ドライバの設定やプリンタの追加)中のとき
- プリンタへ出力中のとき
- ・ 音声または動画を再生しているとき
- ・ フロッピーディスク、ハードディスクを読み書き中のとき
- ・ CD-ROM などを読み取り中のとき
- ・ スタンバイ機能に対応していないアプリケーションを使用中のとき
- ・スタンバイ機能に対応していない周辺機器を使用中のとき
- ・ Windows 2000の起動処理中、終了処理中のとき

・ 通信用ソフトウェアでLANなどを使ってネットワークに接続して いるとき

その他の注意

- ・CD-ROM ドライブにフォトCDが入っているときにスタンバイ状態 にした場合は、復帰するときに多少の時間がかかることがあります。
- ・CDの再生中にスタンパイ状態にした場合、CDは再生され続ける場合 があります。スタンバイ状態にする前にCDの再生を止めてください。
- ・SCSI PCカードを使用している場合、接続されている機器によって は正しくスタンパイ状態から復帰できない場合があります。このよ うな場合は、スタンパイ状態にしないでください。
- ・スタンパイ状態からの復帰を行った場合、ディスプレイに何も表示 されない状態になることがあります。この場合は、マウスを動かすか キーボードのキーを押すことによってディスプレイが正しく表示さ れます。

スタンパイ状態からの復帰が正しく宝行されないときの解決方法 次のような場合には、スタンパイ状態からの復帰が正しく実行されな かったことを表しています。

- アプリケーションが動作しない
- ・スタンパイ状態にする前の内容を復元できない
- ・マウス、キーボード、電源スイッチを押してもスタンバイ状態から復 帰しない

このような状態になるアプリケーションを使用中には、スタンバイ機 能は使わないでください。万一、電源スイッチを押しても復帰できな かったときには、電源スイッチを約4秒以上押し続けてください。電源 ランプが消え、電源が強制的に切れます。この場合、BIOSセットアップ メニューの内容が、丁場出荷時の状態に戻っていることがあります。必 要な場合は、再設定してください。

休止状態/休止状態からの復帰(電源の手動操作)

本機での作業を長時間中断する場合は、休止状態にすることによって電力の消費を節約することができます。なお、本機を電源スイッチによって休止状態にするには、「電源オプション」の設定を変更する必要があります。

参照 / 「電源オプション」の設定の変更 Windows 2000のヘルプ

休止状態にする

電源が入っている状態から手動で休止状態にするには、次の方法があります。

「スタート」ボタンによる方法

- 1 「スタート」ボタン 「シャットダウン」をクリック
- 2 「休止状態」を選択して「OK」ボタンをクリック 作業状態をハードディスクドライブに保存し、本機の電源が切れ、 休止状態になります。

電源スイッチによる方法

看源スイッチを押す 作業状態をハードディスクドライブに保存し、本機の電源が切れ、 休止状態になります。

⚠注意

電源スイッチを押して休止状態にする場合は、電源スイッチを4秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

休止状態から復帰する

休止状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、次の手順が あります。

1 電源スイッチを押す

Windows 2000が起動し、前回休止状態機能を使用して電源を切ったときと同じ状態に復元されます。

休止状態機能を使用するときの注意

休止状態機能を使用するときには、次のような注意が必要です。これを 守っていただけないと休止状態にするときのデータが失われたり、元通 りに復帰できないこともあります。

休止状態からの復帰が保証されないとき

休止状態にするときの作業中のデータを保存中のとき、または休止状 態からの復帰中に次のようなことを行うと、休止状態にするときの作 **業中のデータは保証されません。**

- フロッピーディスクやCD-ROMを取り出したり、交換したとき
- ・ PCカードの抜き差しをするなど、本機の環境や構成を変更したとき
- ・ 周辺機器の構成を変更(取り付け/取り外し)したとき

また、次のような状態で休止状態にすると、作業中のデータは保証され ません。

- ・ システム変更作業(ドライバの設定やプリンタの追加)中のとき
- プリンタへ出力中のとき
- ・ 音声または動画を再生しているとき
- フロッピーディスク、ハードディスクを読み書き中のとき
- · CD-ROMなどを読み取り中のとき
- ・ 休止状態機能に対応していないアプリケーションを使用中のとき
- ・ 休止状態機能に対応していない周辺機器や拡張ボードを使用中の とき
- Windows 2000の記動処理中、終了処理中のとき
- ・ 通信用ソフトウェアでLANなどを使ってネットワークに接続して いるとき

その他の注意

- ・ CD-ROM ドライブにフォトCDが入っているときに休止状態にした 場合は、復帰するときに多少の時間がかかることがあります。
- ・ 休止状態からの復帰を行った場合、ディスプレイに何も表示されない 状態になることがあります。この場合は、マウスを動かすかキーボー ドのキーを押すことによってディスプレイが正しく表示されます。
- ・ SCSI PCカードを使用している場合、接続されている機器によって は正しく休止状態から復帰できない場合があります。このような場 合は、休止状態にしないでください。

休止状態からの復帰が正しく実行されないときの解決方法 次のような場合には、休止状態からの復帰が正しく実行されなかった ことを表しています。

- アプリケーションが動作しない
- ・ 休止状態にする前の内容に復帰できない
- ・ 電源スイッチを押しても休止状態から復帰できない このような状態になるアプリケーションを使用中には、休止状態機能

は使わないでください。万一、電源スイッチを押しても復帰できなかっ たときには、電源スイッチを約4秒以上押し続けてください。電源ラン プが消え、電源が強制的に切れます。

この場合、BIOSセットアップメニューの内容が工場出荷時の状態に 戻っていることがあります。必要な場合は、再設定してください。

電源の自動操作

タイマ(「電源オプション」、Timer-NX) LAN、回線からのアクセス(リ モートパワーオン機能とによって、自動的に電源の操作を行うことができ ます。

▼チェック! タイマ、LANの自動操作によるスタンパイ状態からの復帰を行った場合、本 体はスタンパイから復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない 状態になることがあります。この場合、マウスを動かすかキーボードのキーを 押すことによってディスプレイが表示されます。

「電源オプション」

「コントロールパネル」「電源オプション」の「システムスタンバイ」を設 定しておくと、設定した時間を経過しても、マウスやキーボードからの 入力およびハードディスクドライブへのアクセスなどがない場合、自動 的にディスプレイの電源を切ったり、スタンパイ状態にすることができ ます。

また、「電源オプション」の「システム休止状態」を設定しておくと、設定し た時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハードディ スクドライブへのアクセスなどがない場合、自動的に休止状態にするこ とができます。丁場出荷時の「電源オプション」は次のように設定されて います。

「電源オブション」 の設定本体		ハードディスク の電源を切る	システム スタンバイ	システム 休止状態
工場出荷時の設定値	約20分	約30分	約20分	なし

約30分で切れるように設定されていますが、約20分後にはスタンバイ 状態に移行して、ハードディスクドライブの電源が切れます。

参照 / 「電源オプション」の設定の変更 Windows 2000のヘルプ

メモ

本機はエネルギースターに対応していますので、省エネルギーのため工 場出荷時にスタンパイ状態になるように設定してあります。

Timer-NX

「Timer-NX」のタイマ機能およびオフタイマ機能を使って、指定した時刻 に電源を切る、またはスタンバイ状態/休止状態から復帰することができ ます。

参照〉『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加 (Windows 2000 Professionalの場合) Timer-NX Timer-NXのヘルプ

リモートパワーオン機能(LANによる電源の自動操作)

LAN(ローカルエリアネットワーク)経由で、離れたところにあるパソコ ンの電源を操作する機能です。

- 参照 ・「セキュリティ/マネジメント機能」マネジメント機能」リモートパワー オン機能 Remote Power On機能) (P.88)
 - ・「LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード 「リモートパワーオン機能の 設定(Windows 2000の場合)(P.84)

キーボード

ここでは、さまざまなキーボード、日本語入力、キーボードの使用上の注 意について説明します。

参照〉 キーボード Windowsのヘルプ

添付されるキーボードの種類

本機に添付されるキーボードには、接続するインタフェース、キー配列、 収納方法などの違いにより、次の種類のキーボードがあります。

キーボードの種類・名称		インタフェース	キー配列	収納方法
PS/2接続	PS/2 109キーボード	D.C. / O.	109配列	横置き
のキーボード	テンキー付きPS/2小型キーボード	PS/2	109準拠	縦置き
USB接続の	USB109キーボード		109配列	横置き
キーボード	テンキー付きUSB小型キーボード	USB	109準拠	縦置き

収納方法

本機に添付されるキーボードには、キーボードを使わないときの収納方 法として、縦置き収納型と横置き収納型の2つがあります。

縦置き収納型



横置き収納型



縦置き収納型は、キーボードを使わないときに、キーボードを縦置きにす ることができるタイプ(スタンドタイプ)で、机上のスペースを広くする ことができます。横置き収納型は、キーボードを使わないときも、横置き のままのタイプです。

使用上の注意

Nキーロールオーバ

Nキーロールオーバとは、複数のキーを同時に押した場合に、最後に入力 したキーが有効になる機能です。ただし、本機のキーボードは、疑似Nキー ロールオーバのため、複数のキーを同時に押した場合には、正常に表示さ れないことや、有効にならないことがあります。

USB接続のキーボードの抜き差し


電源が入った状態でUSB接続のキーボードの抜き差しをする場合、USB 接続のキーボードが取り外されたことや取り付けられたことを、本体が 認識するためには数秒~10秒程度必要です。瞬間的な抜き差しを繰り返 すとキーボード入力ができなくなることがあります。

キーボード入力ができなくなってしまった場合は、USB接続のキーボー ドを正しく接続した後に、電源スイッチを4秒以上押し続けて強制的に電 源を切り、Windowsを再起動してください。

PS/2 109 + - ボード、USB109 + - ボード

キーの名称

キーボード上には、文字を入力するキーの他に、ソフトウェアの操作に使 う特殊なキーがあります。これらのキーの機能は使用するソフトウェア によって異なります。



: エスケープキー Esc

~ F12 : ファンクションキー

Print Screen SysRq : プリントスクリーンキー

Scroll Lock : スクロールロックキー 一度押すと、Scroll Lockラ

ンプが点灯します。

「キーをロックする」 🕞 shift : シフトキー

(P.52)

: ポーズ/ブレークキー : 半角/全角/漢字キー

半角/ 全角 漢字 Tab I◀— : タブキー

: コントロールキー Ctrl

する(P.52)

©aps Lock : キャプスロック/英数キー

【Shift **]を押しながら**【Caps

Lock/英数 を押すとキャプス

ロックし、Caps Lockランプが

点灯します。「キーをロック

: Windows +- \blacksquare

園 : アプリケーションキー

Windowsキーとアプリ

ケーションキーはWin-

dowsによって機能を割り

当てることができます。

: オルトキー ΑΙt

無変換キー 無変換

〕: スペースキー

変換キー 変換

カタカナ ひらがな ローマ字 : カタカナひらがな/ローマ字キー

: エンターキー

Back space : バックスペースキー Insert : インサートキー

: デリートキー Delete

: ホームキー Home

:エンドキー End

Page Up :ページアップキー

Page Down :ページダウンキー

↓ → ← : カーソル移動キー **+** |

Num Lock : ニューメリックロックキー

一度押すとニューメリック

ロックし、Num Lockラン

プが点灯します。「キーを

ロックする」

キーをロックする


【Caps Lock INum Lock IScroll Lock は、ロックされているときと、 ロックされていないときでキーの機能が異なります。 それぞれのキーがロックされているときはキーボード上部のランプが点 灯します。

	ロックされているとき	ロックされていないとき	
	英字が大文字で入力され	英字が小文字で入力され	
【Caps Lock】	ます。	ます。	
	キー前面に表示されてい	キー上面の文字が入力さ	
[Num Lock]	る数字や記号が入力され	れます。	
	ます。		
[Scroll Lock]	アプリケーションによって機能が異なります。		

テンキー付きPS/2小型キーボード、テンキー付きUSB小型キーボード

キーの名称

キーボード上には、文字を入力するキーの他に、ソフトウェアの操作に使う特殊なキーがあります。これらのキーの機能は使用するソフトウェアによって異なります。



[Esc] : エスケープキー

F1 ~ F12 : ファンクションキー

PriSc SysRq : プリントスクリーンキー

Scroll : スクロールロックキー

一度押すと、Scroll Lockラ

ンプが点灯します。「キー

をロックする (P.52)

Pause Break : ポーズ/ブレークキー

: 半角/全角/漢字キー

「ab ★ : タブキー

Caps Lock : キャプスロック/英数キー

【Shift **]を押しながら**【Caps

Lock/**英数]を押すとキャ**

プスロックし、Caps Lock ランプが点灯します。

「キーをロックする (P.52)

①snift : シフトキー

Ctrl : コントロールキー

|₃⊞| : Windows**キー**

: アプリケーション キー

Windowsキーとアプリケー

ションキーはWindowsに

よって機能を割り当てるこ

とができます。

: オルトキー AIt

無変換:無変換キー

]: スペースキー

:変換キー 変換

カタカナ ひらがな ローマ字 : カタカナひらがな/ローマ字キー

: エンターキー

: バックスペースキー

: インサートキー

: デリートキー

:ホームキー

カーソル移動キー

Num Lock : ニューメリックロックキー

一度押すとニューメリック

ロックし、Num Lockラン

プが点灯します。「キーを

ロックする (P.52)

: Fnキー 【Fn 】を押しながら

カーソル移動キーを押すと、

[Page Up | Page Down]

【End 【Home 】にすること

ができます。

キーをロックする

キーのロックについては、「キーをロックする (P.52)をご覧ください。

日本語入力

漢字やひらがななどの日本語を入力するには、日本語入力プログラムを使います。本機では各モデルごとに以下の日本語入力プログラムが使用できます。

Windows XP**の場合**

日本語入力 プログラム	アプリケーション レスモデル	Office XP Personalモデル および Office XP Professionalモデル
MS-IME2002		

: インストールされており、工場出荷時に標準で使用する設定になっている日本語入力プログラム

Windows 2000の場合


日本語入力 プログラム	アプリケーション レスモデル	Office XP Personalモデル および Office XP Professionalモデル	
MS-IME2000			
MS-IME2002			

- : インストールされており、工場出荷時に標準で使用する設定になっている日本語入力プログラム
- : インストールされている日本語入力プログラム

日本語入力のオン/オフ

日本語入力のオン/オフを切り替えるには次の方法があります。

- ・ キーボードの【半角/全角/漢字】を押す
- ・ タスクパーの右下の をクリックし、表示されるメニューから選択する



日本語変換の手順


日本語の変換にはさまざまな方法があります。詳しくは、MS-IMEのヘル プをご覧ください。

メモ

日本語変換のヘルプを表示するには、ツールバーのヘルプアイコンをク リックしてください。

USB接続のキーボードの使用上の注意

USB接続のキーボード(USB 109キーボード、テンキー付きUSB小型キー ボード)の裏面には、USB機器を接続するためのハブが装備されていま す。1つは標準添付のスクロールボタン付きマウスが接続されます。ハブ を2つ装備しているキーボードの残りの1つには別売のUSB機器を接続で きますが、次の制限があります。



電源容量による接続の制限

られます。

USB接続のキーボードのUSBハブは、USBバスパワードハブと呼ばれ るハブで、電源が接続先から供給されて動作するハブです。 USB機器には、接続先に要求する電源の容量によって、「ハイパワーデ バイス」と「ローパワーデバイス」の2種類に分類されます。USB接続の キーボードに接続できるUSB機器は ローパワーデバイス のものに限

ヌ ミ ハイパワーデバイス、ローパワーデバイス

ハイパワーデバイス: 接続先に500mA以下の電源を要求するUSB機器。 ローパワーデバイス: 接続先に100mA以下の電源を要求するUSB機器。

・ USBの仕様では、USB機器は最大5段まで縦列接続が可能ですが、実際 のシステム運用上では2段までの縦列接続でご使用になってください。


マウス

ここでは、マウスの使用方法について説明します。

参照〉マウス Windowsのヘルプ

マウスについて

本機に添付されるマウスは、スクロールボタン付きマウスです。



マウスのクリックとは、マウスのボタンを押して離す操作です。特に指定 がない場合は左ボタンを使います。

スクロールボタン付きマウスのスクロールボタンの使い方

通常はスクロールボタンを上に押し続けたり、手前へ引き続けることで 上下にスクロールします。

また、スクロールボタンをクリックしたり、押し続けたときにスクロール アイコンが表示されます。その場合は、三角マークの方向にマウスを動か すと画面を上下にスクロールさせることができます。スクロールボタン を再度クリックしたり、指を離すとスクロールアイコンが消えます。

★チェック! スクロールボタンはアプリケーションによっては使用できない場合があり ます。

ディスプレイ

本機には、ウィンドウアクセラレータ機能が標準で搭載されています。お 使いの用途に応じた解像度や表示色に切り換えて使用できます。また、別 売の外付けディスプレイを接続して表示することもできます。

参照〉 ディスプレイ Windowsのヘルプ

使用上の注意

- ・リフレッシュレート(垂直走査周波数)の設定値はセットアップが完了したときに、本体とディスプレイの組み合わせで最も適した値に自動的に設定されます。通常ご使用になるときは設定を変更しないでください。機種によってはリフレッシュレート(垂直走査周波数)の設定を「画面のプロパティ」で変更できる場合がありますが、ディスプレイがサポートしていないリフレッシュレートを設定すると画面が乱れることがあります。
- ・使用するディスプレイによっては、特定の表示ができなかったり、画面の位置、サイズなどの調整が必要な場合があります。調整方法については、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。なお、アナログ液晶ディスプレイの場合は、「液晶ディスプレイ調整ツール」を利用すると簡単に画面の調整が行えます。
- 参照 液晶ディスプレイ調整ツール 『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の「液晶ディスプレイ調整ツール」
 - 次の別売のディスプレイは使用できません。

PC-KM174

PC-KM212

表示能力

本機では、表示する解像度と表示色は、以下の水平走査周波数・垂直走査 周波数で表示可能となります。

液晶ディスプレイの場合

本機の表示能力			セレクションメニューで選択できる ディスプレイとの対応			
解像度	表示色	水平走査 周波数	垂直走査 周波数	15型 液晶ディス プレイ	15.4型 液晶ディス プレイ	17型 液晶ディス プレイ
[1.51.]		[KHz]	[Hz]	F15T52	F15R52	F17R11
	256色	31.5	60			
640×480	65,536色	37.5	75			
	1,677万色	43.3	8 5	×	×	×
	256色	37.9	60			
800×600	65,536色	46.9	75			
	1,677万色	53.7	8 5	×	×	×
	256色	48.4	60			
1,024×768	65,536色	60.0	75			
	1,677万色	68.7	8 5	×	×	×
	256色	64.0	60	×		
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	×		
	1,677万色	91.1	8 5	×	×	×
		75.0	60	×	×	×
1,600×1,200	256色	93.8	75	×	×	×
		106.3	8 5	×	×	×

Windows XPでは256色の表示には設定の変更が必要。

CRT**ディスプレイの場合**

本機の表示能力					ンメニュ <i>ー</i> で スプレイとの	
解像度	表示色	水平走査 周波数 [KHz]	垂直走査 周波数 [Hz]	15型 CRTディス プレイ DV15A5	17型 CRTディス プレイ DV17D5	19型 CRTディス プレイ FE991SB
	256色	31.5	6 0			
640×480	65,536色	37.5	75			
	1,677万色	43.3	8 5			
	256色	37.9	6 0			
800×600	65,536色	46.9	7 5			
	1,677万色	53.7	8 5			
1,024×768	256色	48.4	6 0			
	65,536色	60.0	7 5			
	1,677万色	68.7	8 5			
	256色	64.0	6 0	×		
1,280×1,024	65,536色	80.0	7 5	×	×	
	1,677万色	91.1	8 5	×	×	
1,600×1,200		75.0	6 0	×	×	
	256色	93.8	7 5	×	×	
		106.3	8 5	×	×	×

Windows XPでは256色の表示には設定の変更が必要。

ディスプレイの省電力機能

本機は、VESA(Video Electronics Standards Association)で定義され ているディスプレイの省電力モード DPMS:Display Management System)に対応しています。

工場出荷時の設定は、次のようになっており、マウスやキーボードからの 入力がない状態が続くと、ディスプレイの省電力モードになります。

本体	Windows XPを選択	Windows 2000を選択
工場出荷時の設定値	約20分	約20分

約20分後にはスタンバイ状態に移行して、ディスプレイの省電力 機能が働き続けます。

参照 / ディスプレイの省電力機能 Windows のヘルプ

★チェック! 省電力機能に対応していないディスプレイでは、本機能は使用できません。 ディスプレイに損傷を与える可能性がありますので、ご利用の前にディスプ レイに添付のマニュアルをご覧ください。

メモ

本機はエネルギースターに対応していますので、省エネルギーのためT 場出荷時にスタンパイ状態になるように設定してあります。

別売のディスプレイを使う

本機には別売のディスプレイも接続することができます。別売のディス プレイを使用する場合は、「表示能力 (P.60)を参考に、適合するディスプ レイを使用してください。

メモ

本体が、ディスプレイにあわせて正しく設定されていないと、ディスプレ イに何も表示されないことがあります。

ハードディスクドライブ

ハードディスクドライブは、プログラムやデータを保存する非常に精密な装置です。振動や衝撃などが加わらないよう、取り扱いにご注意ください。コンピュータの使用中に、ハードディスクドライブで障害が発生することもありますが、軽い障害であればエラーチェックプログラムを使って修復できる場合があります。また、大切なデータを保護するため、定期的にデータのバックアップをとるようおすすめします。

使用上の注意

介注意

ハードディスクドライブは、たいへん精密な機械です。次のことに注意してください。

温度、湿度条件を守ってください。

温度10 ~35 、湿度20%~80%(ただし結露しないこと)

ゴミやホコリの多い場所での使用、保管は避けてください。

電源が入っているときは、本体に衝撃を加えたり、持ち運んだりしないでください。

電源を切るときは、Windowsの「スタート」ボタンから電源を切ってください。正常な終了手順に従わずに電源を切ると、ディスク上のデータがこわれてしまうことがあります。

電源を切って本体を運ぶときでも、できるだけ慎重に扱ってください。

バックアップはこまめにとる

本機に内蔵されているハードディスクドライブは、非常に精密に作られています。毎分数千回転するディスク面と情報を読み取る磁気ヘッドの間は、わずかしか空いていません。このため、データを読み書きしていることを示すハードディスクアクセスランプの点灯中には、少しの衝撃を与えても故障の原因となることがあります。

また、温度、湿度条件を守れない環境での使用が続いた場合は、ハードディスクドライブ内部で使用している部品から極微量なガスが発生します。このガスは、磁気ヘッドに付着したり、二次的にマイクロダストを発生し、磁気ヘッドの姿勢を乱すなど故障の原因となることがあります。ハードディスクドライブが故障すると、大切なデータが一瞬にして使えなくなってしまい、復帰できない可能性があります。二度と同じものを作れないような大切なデータは、バックアップをこまめにとることをおすすめします。

参照 / バックアップ Windowsのヘルプ

アプリケーションで作成したデータは、アプリケーションによっては自 動的に保存場所が決められている場合がありますので、バックアップを とる場合はアプリケーションのマニュアルをご覧ください。

不良セクタ、スキップセクタ

ハードディスクは、きわめて精密に製造されますが、データが高密度で記 録されるため、読み出しエラーの起こりやすい場所ができることがあり ます。これを「不良セクタ」またば、スキップセクタ」といいます。パソコ ンは、このような場所にはデータを記録しないようにしています。

ハードディスクに対して、エラーチェックを実行すると、「不良セクタ ま たば スキップセクタ と表示されることがありますが、これは、不良セク タ、スキップセクタを使わないように予防されていたことを表しており、 異常ではありません。なお、「不良セクタ またば スキップセクタ が表示 された場合でも、「全ディスク領域 またば 全ディスク容量 のバイト数 が次の表の値であれば不良ではありませんので、正常にお使いいただけ ます。

内蔵ハードディスク	正常値
20Gバイト	20,000,000,000バイト以上
40Gバイト	40,000,000,000バイト以上
60Gバイト	60,000,000,000バイト以上

表の正常値は、領域を分割しない場合の値です。

メーモ

ハードディスクの記憶容量は、1Mバイト=1.000.000バイト、1Gバイト= 1.000.000.000パイトで計算したときのM、Gバイト値を示してあります。 OSによっては、1Mバイト=1.048.576バイトでMバイト値を、1Gバイト =1.073.741.824パイトでGパイト値を計算していますので、この値より も小さな値で表示されます。

ハードディスクドライブの動作音について

ハードディスクドライブの動作中、本体から小さな音がする場合があり ますが、異常ではありません。

ドライブ番号の割り当て

ハードディスクドライブやフロッピーディスクドライブには、それぞれ 呼び名が割り当てられています。これを「ドライブ番号」またば「ドライブ 文字といいます。

工場出荷時に割り当てられているドライブ番号は次の通りです。 なお、領域を変更する場合は、システム管理者など、ディスクの管理に詳 しいユーザの元で行ってください。

★チェック

「再セットアップ用CD-ROM」が添付されていないモデルをご利用の場合。 「ディスクの管理」ではドライブ番号の割り当てられていない領域が存在しま すが、削除しないでください。これは再セットアップする場合に必要な「再 セットアップ領域」であるため、ドライブ番号を割り当てていません。

参照 / ディスクの管理 Windowsのヘルプ

Windows XP**の場合**

ドライブ番号		ドライブの種類
Aドライブ	1	フロッピーディスクドライブ
Cドライブ		ハードディスクドライブ
		(プライマリマスタ、第1パーティション、10GB、NTFS)
		ハードディスクドライブ
Dドライブ		(プライマリマスタ、第2パーティション、残りすべての
		領域、NTFS)
	_	CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブまたはCD-
Eドライブ 	2	R/RW with DVD-ROMドライブ

- 1 FDレスモデル、FDCDレスモデルの場合は割り当てられていません。
- 2 CDレスモデル、FDCDレスモデルの場合は割り当てられていません。

Windows 2000の場合

ドライブ番号		ドライブの種類
Aドライブ	1	フロッピーディスクドライブ
Cドライブ		ハードディスクドライブ
		(プライマリマスタ、第1パーティション、4GB、FAT32)
Dドライブ		ハードディスクドライブ
		(プライマリマスタ、第2パーティション、残りすべての領
		域、NTFS)
Eドライブ		CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブまたはCD-
	2	R/RW with DVD-ROMドライブ

- 1 FDレスモデル、FDCDレスモデルの場合は割り当てられていません。
- 2 CD レスモデル、FDCD レスモデルの場合は割り当てられていません。

エラーチェックの操作手順

Windows XP**の場合**

- 1 「スタート ボタン 「マイコンピュータ をクリック
- エラーチェックするハードディスクのアイコンをクリック
- .3 「ファイル」「プロパティ をクリック
- **4** 「ツール」タブをクリック
- 5 「チェックする ボタンをクリック
- 6 「チェックディスクオプション」を選択する

メモ

「ファイルシステムエラーチェックを自動的に修復する にチェックを付 けると、ディスクチェック中に発見したエラーを自動的に修復します。 「不良セクタをスキャンし、回復する」にチェックを付けると、ディスクの 表面検査を行い、不良セクタを検出したときは使用しないようにします。

「開始 ボタンをクリック

★チェック/ 定期的にエラーチェックを起動して、ハードディスク上にエラーがないこと を確認してください。

Windows 2000の場合

- デスクトップの マイコンピュータ」をダブルクリック
- エラーチェックするハードディスクのアイコンをクリック
- .3 「ファイル」「プロパティ をクリック
- 4 「ツール タブをクリック
- 5 「チェックする ボタンをクリック
- 「チェックディスクオプション を選択する

メモ

「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」にチェックを付けると、 ディスクチェック中に発見したエラーを自動的に修復します。「不良なセ クタをスキャン(走査)し、回復する」にチェックを付けると、ディスクの 表面検査を行い、不良セクタを検出したときは使用しないようにします。

「開始」ボタンをクリック

★チェック/ 定期的にエラーチェックを起動して、ハードディスク上にエラーがないこと を確認してください。



コンピュータに入力したプログラムやデータは、フロッピーディスクに 書き込んで保存することができます。

使用上の注意

- ・フロッピーディスクに飲み物等をこぼした場合は使用しないでくだ。 さい。
- ・ フロッピーディスクは、利用するときにだけフロッピーディスクドラ イブに入れてください。フロッピーディスクをフロッピーディスクド ライブに入れたままで使用すると、ほこりによって読み書きエラーの 原因になります。
- ・ 同じフロッピーディスクを連続して使用しないでください。連続使用 により、フロッピーディスクに劣化が生じ、読み書きエラーの原因にな ります。

!! 注意



フロッピーディスクドライブのディスクイジェクトボタンは、指 の腹の部分で押してください。爪の先でディスクイジェクトボ タンを押しますと、爪と指先の間にディスクイジェクトボタン が入ってケガの原因となります。

使用できるフロッピーディスク

フロッピーディスクには2DD、2HDの2種類の媒体があります。本機で読 み書きまたはフォーマットできるフロッピーディスクは次の通りです。

フロッピーディスク	容量	Windows XP		Windows 2000	
の種類	台里	読み書き	フォーマット	読み書き	フォーマット
2 D D	640KB	×	×	×	×
	720KB		×		
2 H D	1.2MB		×		
[∠] ⊓∪	1.44MB				

★チェック! 1.2MBの媒体を利用する場合()3モード対応フロッピーディスクドライ バのセットアップが必要です。セットアップ方法については、「補足説明 に記 載されています。以下の方法でご覧ください。

Windows XP**の場合**


- 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「補足説明」 Windows 2000の場合
- ・「スタート」ボタン 「プログラム」「補足説明」

メモ

- 1.2MBは、1.2MB(512バイト/セクタ)と1.25MB(1024バイト/セクタ) の2種類があります。1.25MB(1024バイト/セクタ)は、PC-9800シリー ズでサポートしているモードです。
- ・未使用のフロッピーディスクをフォーマットするには多少時間がかか。 ります。

フロッピーディスクの内容の保護

フロッピーディスクは保存したデータを誤って消してしまわないように するために、ライトプロテクト(書き込み禁止)ができるようになってい ます。ライトプロテクトされているフロッピーディスクは、データの読み 出しはできますが、フォーマットやデータの書き込みはできません。重要 なデータの入っているフロッピーディスクはライトプロテクトしておく 習慣をつけましょう。ライトプロテクトノッチを、図のように穴の開く方 にスライドさせると、書き込み禁止になります。





CD-ROMドライブ

CD-ROMはデータやプログラムが書き込まれているCDです。なお、CD にラベルを貼ったり、信号面(文字などが印刷されていない面)に傷を付 けないようにしてください。

⚠警告

CD-ROM、CD-R、CD-RWは、対応プレーヤ以外では絶対に使用しないでください。大音 量によって耳に障害を被ったリスピー力を破損したりする原因となります。またCD-R、 CD-RWがこわれて書き込むことができなくなる場合があります。

再生できるCDの種類

本機に標準で内蔵されているCD-ROMドライブでは、ISO9660に準拠し たCD、または下記の表中のCDを再生・表示することができます。 CD TEXTのテキストデータ部は、読み出せません。

CDのサイズ

CDのサイズ			
8センチ	12センチ		

CD**の規格**

規格	概要
CD-DA(CD-Digital Audio)	一般の音楽CD
	プログラム用のCD-ROMでは、音楽トラック部
	分のこと
CD-ROM(CD-Read Only Memory)	パソコンで利用するための情報が入ったCD
CD-ROM XA	CD-Iで提案されたマルチメディアシステムを、
(CD-ROM eXtended Architecture)	既存のパーソナルコンピュータでも実現できる
	ようにした規格
CD Extra(CD PLUS)	一般の音楽CDに文字や画像などを記録できる
	ようにした規格
Photo CD マルチセッション	写真を最大100枚まで記録できる追記型のCD
CD-R(CD-Recordable)	書き込みができるCD-ROM
	マルチセッション対応の場合は、複数回に分けて
	の書き込みも可能
CD-RW(CD-ReWritable)	書き込み/書き換えができるCD-ROM

CD-ROM ドライブ使用上の注意

CD-ROM ドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚れによって、データが正しく読み取れなくなるおそれがあります。

非常時のディスクの取り出し

停電やソフトウェアの異常動作などにより、ディスクトレイイジェクト ボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、次の手順で強制 的に取り出すことができます。

★チェック! 本体の電源が切れていることを確認してから行ってください。

1 細くて丈夫な針金を用意する ペーパークリップを伸ばしたものが使えます。



2 非常時ディスク取り出し穴(直径約1.5mm)に針金を差し込み、強く押す ディスクトレイが15mmほど飛び出します。



3 ディスクトレイを手で引き出し、ディスクを取り出す



4 ディスクトレイをドライブの中に押し込む



CD-R/RWドライブ

CD-R/RW Compact Disc Recordable/Compact Disc ReWritable) ドライブが標準で搭載されているモデルでは、CD-RおよびCD-RWへ大 量のデータやプログラムを記録することができます。なお、CDにラベル を貼ったり、信号面(文字などが印刷されていない面)に傷を付けないよ うにしてください。

▲ 警告

CD-ROM、CD-R、CD-RWは、対応プレーヤ以外では絶対に使用しないでください。 大音量によって耳に障害を被ったりスピーカがこわれたりする原因となります。ま た、CD-R、CD-RWがこわれて書き込むことができなくなる場合があります。

再生できるCDの種類

本機に標準で内蔵されているCD-R/RWドライブでは、ISO9660に準拠し たCDを再生・表示することができます。CD TEXTのテキストデータ部 は、読み出せません。再生できるCDについては、「CD-ROMドライブ「再 生できるCDの種類 (P.70)の表をご覧ください。

CD-RおよびCD-RWへの書き込みおよびCD-RWのフォーマット

本機に内蔵されているCD-R/RWドライブは、CD-ROMドライブの機能 に加えて、CD-Rへの書き込み機能とCD-RWへの書き換え機能を加えた ものです。

使用できるディスク

CD-RおよびCD-RWについては、ISO9660、Orange Book Part2(CD-R) およびPart3(CD-RW)に準拠したディスクをご利用ください。また、本機 ではISO9660、Orange Book Part3 Volume2に準拠したHigh-Speed CD-RWディスクへの書き込み/書き換えおよびフォーマット(4倍速/8倍速 に対応) 化できます。

書き込みできる容量は、使用するソフトウェアによって異なります。詳し くは、『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/ 追加 の Record Now DX またば DLA をご覧ください。

使用するソフトウェア

本機のCD-R/RWドライブを使って、CD-Rへの書き込み、CD-RWへの フォーマット/書き換えをするには、「RecordNow DX」または「DLA」が 必要です。使用方法については『活用ガイド ソフトウェア編』アプリ ケーションの概要と削除/追加 の Record Now DX またば DLA をご 覧ください。

- ★チェック/ ・書き込みに失敗したCD-Rは再生できなくなります。書き損じによるCD-Rの補償はできませんのでご注意ください。
 - ・ 作成したメディアのフォーマット形式や装置の種類などにより、他のCD-ROMドライブ、CD-Rドライブ、CD-R/RWドライブでは使用できない場 合がありますのでご注意ください。
 - · お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、ビデオCDなどの複製や改変を 行う場合、オリジナルのCD等について著作権を保有していなかったり、著 作権者から複製・改変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利用許 諾条件に違反することがあります。複製等の際は、オリジナルのCD-ROM などの利用許諾条件や複製等に関する注意事項に従ってください。

CD-R/RW ドライブ使用上の注意

CD-R/RW ドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚れ によって、データが正しく読み取れなくなるおそれがあります。

非常時のディスクの取り出し

停電やソフトウェアの異常動作などにより、ディスクトレイイジェクト ボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、強制的に取り出 すことができます。

非常時のディスクの取り出し手順については、「CD-ROMドライブ」非 常時のディスクの取り出し (P.71)をご覧ください。



CD-R/RW with DVD-ROM ドライブが標準で搭載されているモデルで は、CD-R/RW ドライブの機能に加えて、DVD(Digital Versatile Disc) に記録された音楽や動画映像を再生することもできます。なお、CDや DVDにラベルを貼ったり、信号面(文字などが印刷されていない面)に傷 を付けないようにしてください。

⚠警告

CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-Rは、対応プレーヤ以外では絶対に 使用しないでください。大音量によって耳に障害を被ったりスピーカがこわれたり する原因となります。また、ディスクがこわれて書き込むことができなくなる場合 があります。

再生できるCDおよびDVDの種類

本機に標準で内蔵されているCD-R/RW with DVD-ROMドライブでは、 ISO9660に準拠したCDおよびDVDを再生・表示することができます。な お、再生できるCDについては「CD-ROMドライブ」「再生できるCDの種 類(P.70)の表をご覧ください。本機のCD-R/RW with DVD-ROMドラ イブを使ってDVDを再生するには、「Jet-Audio Player」をご利用くださ い。使用方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケー ションの概要と削除/追加」の「Jet-Audio Player」をご覧ください。

- ★チェック! ・ DVD-Videoを見る場合は、解像度を1,024×768ドット以下に設定してく ださい。
 - · CD TEXTのテキストデータ部は、読み出せません。
 - ・ 本機では、日本国内向け、リージョン2)および地域制限なし、リージョン0 (ゼロ)以外のリージョンコードのDVDは再生できません。

DVDのサイズ

DVDのサイズ		
8センチ	12センチ	

DVD**の容量**

DVDの容量			
DVD-5	DVD-9	DVD-10	DVD-18
片面一層	片面二層	両面一層	両面二層
(4.7GB)	(8.5GB)	(8.5GB)	(17GB)

DVD**の規格**

規格	概 要
DVD-ROM(DVD-Read	パソコンで利用するための情報が入った
Only Memory)	DVD
DVD-Video	MPEG2という圧縮方式を用いて記録され
	た動画用のDVD-ROM
DVD-Audio	音楽用のDVD-ROM。CD-DAよりも広いレ
	ンジで音声が収録されています。
DVD-R	書き込みができるDVD
(DVD-Recordable)	

専用のドライブとライティングソフトウェアがなければ書き込みはで きません。

CD-RおよびCD-RWへの書き込みおよびCD-RWのフォーマット

本機に内蔵されているCD-R/RW with DVD-ROMドライブは、CD-R/RWドライブの機能に加えてDVD-ROMの再生機能を加えたものです。使用できるCD-R、CD-RWおよびソフトウェアについては、「CD-R/RWドライブ」「CD-RおよびCD-RWへの書き込みおよびCD-RWのフォーマット」(P.72)をご覧ください。また、本機ではISO9660、Orange Book Part3 Volume2に準拠したHigh-Speed CD-RWディスクへの書き込み/書き換えおよびフォーマット(4倍速/8倍速/10倍速に対応)もできます。

CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ使用上の注意

CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚れによって、データが正しく読み取れなくなるおそれがあります。

非常時のディスクの取り出し

停電やソフトウェアの異常動作などにより、ディスクトレイイジェクト ボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、強制的に取り出 すことができます。

非常時のディスクの取り出し手順については、「CD-ROMドライブ」非 常時のディスクの取り出し (P.71)をご覧ください。

サウンド機能

本機には音声を録音、再生するためのサウンド機能が内蔵されています。 音声は外部のオーディオ機器から再生することができます。

参照〉 ボリュームコントロールのヘルプ

★チェック
 押生には外付けスピーカが必要です。

音量の調節

音量の調節は「ボリュームコントロール」でできます。音量が最小になっ ていると、音が出ないので注意してください。

★チェック メニューバーの「オプション」「トーン調整」を選択すると「トーン」ボタンが ボリュームコントロール画面に追加表示されます。「Volume Control」に表 示された「トーン」ボタンをクリックすると、「トーン調整」で高音、低音を調整 できます。「Microphone」に表示された「トーン」ボタンをクリックすると、 「そのほかの調整」でマイク音量を調整することができます。

LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード

本機では、LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続することにより、離 れた所にあるコンピュータ同士で、データやプログラムなどを共有した り、メッセージを送受信することができます。ここではLANへの接続手順 を簡単に説明します。

★チェック

本体に内蔵しているLAN用モジュラーコネクタを使用しない場合は、BIOS セットアップメニュー 「Advanced」「Internal LAN を「Disabled にし てください。また、「Disabled」に設定した場合はリンクケーブルを接続しな いでください。

「PART3 システム設定」Advancedの設定(P.147)

LAN(ローカルエリアネットワーク)への接続

接続前の確認

本機には、LAN機能が標準で内蔵されており、100BASF・TXまたは 10BASE-Tに対応したLANに接続することができます。本機をネット ワークに接続するには、別売のマルチポートリピータ(ハブ)と、別売の専 用ケーブル(リンクケーブル)が必要です。100BASE-TXで使用するために は、カテゴリ5のリンクケーブルが必要です。

参照 / 「PART4 付録 「機能一覧 (P.162)

接続方法

リンクケーブルの接続方法については、はじめにお読みください。をご覧 ください。

- ★チェック/ ・ 本機を稼働中のLANに接続するには、システム管理者またはネットワーク 管理者の指示に従って、リンクケーブルの接続を行ってください。
 - 搭載されているLANボードは、接続先の機器との通信速度(100Mbps/ 10Mbps を自動検出して最適な通信モードで接続するオートネゴシエー ション機能をサポートしています。なお、セットアップが完了したときに、 オートネゴシエーション機能は有効に設定されています。接続先の機器が オートネゴシエーション機能をサポートしていない場合は、「ネットワー クのプロパティ」で通信モードを接続先の機器の設定に合わせるか、接続 先の機器の通信モードを半二重(Half Duplex)に設定してください。

LANの設定(Windows XPの場合)

ここでは、LANに接続するために必要なネットワークのセットアップ方法を簡単に説明します。必要な構成要素の詳細については、Windows XPのヘルプの中にあるネットワーク関連の項目をご覧ください。

ネットワークソフトウェアをセットアップする

- ▼ チェック! 工場出荷時は、ネットワークプロトコル(TCP/IP)が設定されています。
 - **1** 「スタート」ボタン 「マイコンピュータ」をクリック
 - 2 「その他」の「マイ ネットワーク」をクリック
 - **3** 「ネットワークタスク」の「ネットワーク接続を表示する」をクリック
 - 4 「ローカル エリア接続」をクリック
 - 「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリック ここで「サービス」、「プロトコル」をセットアップできます。必要な 構成要素を追加してください。

メモ

必要な構成要素がわからない場合は、システム管理者またはネットワークの管理者に相談してください。

- 6 「スタート」ボタン 「マイコンピュータ」をクリック
- 7 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック
- 8 「コンピュータ名」タブをクリック
- 9 「変更」ボタンをクリック

「コンピュータ名の変更」の画面が表示されたら、「コンピュータ 名、「ワークグループ またば ドメイン に必要な情報を入力 する

メモ

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理者またはネット ワークの管理者に相談してください。

- **11** 「OK ボタンをクリック
- 再起動を促すメッセージが表示された場合はコンピュータを 再起動する

以上で完了です。

LANの設定(Windows 2000の場合)

ここでは、LANに接続するために必要なネットワークのセットアップ方 法を簡単に説明します。必要な構成要素の詳細については、Windows 2000のヘルプの中にあるオンライン形式の Microsoft Windows 2000 Professionalファーストステップガイド』のネットワーク関連の項目を ご覧ください。

ネットワークソフトウェアをセットアップする

- ▼ チェック // 工場出荷時は、ネットワークプロトコル TCP/IP が設定されています。
 - 1 「スタート ボタン 「設定」「コントロールパネル をクリック
 - 「ネットワークとダイアルアップ接続」をダブルクリック
 - 3 「ローカルエリア接続 をクリック
 - 4 「ファイル メニューの「プロパティ をクリック ここで サービス」「プロトコル」をセットアップできます。必要な 構成要素を追加してください。

メモ

必要な構成要素がわからない場合は、システムの管理者またはネット ワークの管理者に相談してください。

- 5 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック
- 6 「システム」をダブルクリック
- 7 「ネットワークID」タブをクリック
- **8** 「プロパティ」ボタンをクリック
- 9 「コンピュータ名」「ワークグループ」またば「ドメイン」に、必要な情報を入力する

メモ

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理者またはネットワークの管理者に相談してください。

- 10 入力を終えたら「OK」ボタンをクリック
- **11** 再起動を促すメッセージが表示された場合はコンピュータを 再起動する

以上で完了です。

リモートパワーオン機能の設定(Windows XPの場合)

本機におけるLANによるリモートパワーオン機能については次の表の通りです。なお、別売のDMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EXホスト専用版付)またはPCMANAGER Ver4.0のエージェントなどが必要()です。

「DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX ホスト専用版付)」、またば PCMANAGER Ver4.0」を使用する場合、次のモジュールが必要となります。

次のアドレスから「レスキュー」「ダウンロード」「カテゴリ検索」の順にクリックし、「カテゴリ」に「運用管理関連」を指定して、ダウンロードしてください。

http://121ware.com/

・「DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX ホスト専用版付)」を 使用する場合

「DMITOOL Ver8.xに含まれている Intel® LANDesk® Client Manager 6.0 with NEC Extensions) Windows® XP対応アップデート モジュール ホスト専用版用)」

・「PCMANAGER Ver4.0」を使用する場合 「PCMANAGER Ver4.0 Windows® XP対応モジュール」

	電源が切れている状態から電源を入れる	
リモートパワーオン	スタンバイ状態から復帰する	
	休止状態から復帰する	

チェック!

前回のシステム終了(電源を切る、スタンパイ状態にする、休止状態にする)が 正常に行われなかった場合、リモートパワーオンを行うことはできません。一 度電源スイッチを押してWindows XPを起動させ、再度、正常な方法でシス テム終了を行ってください。

電源が切れている状態からのリモートパワーオンの設定

電源が切れている状態からのリモートパワーオン機能を利用するには、 以下の設定を行ってください。

- 雷源を入れる
- 「NEC」のロゴ画面で、「Press F2 to Enter BIOS Setup, F12 to Network Boot. と表示されたら、「F2」を押す
- メニューバーの「Advanced」の「On PME」を「Power On」に 設定する
- **Δ** 【F10】を押す
- 5 「Yes を選択し、【Enter 】を押す

以上で完了です。

必要に応じて、「Network Boot Setting (P.153)の設定も行ってくだ **ジ**チェック!! さい。

スタンバイ状態および休止状態からリモートパワーオンで復帰する場合 は、次の「スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設 定へ進んでください。

スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設定

スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオン機能を利用す るには、以下の設定を行ってください。なお、設定の際は管理者 (Administrator権限を持ったユーザ)が行ってください。

- 「スタート ボタン 「マイコンピュータ をクリック
- 2 「その他」の「マイ ネットワーク」をクリック
- 「ネットワークタスク」の「ネットワーク接続を表示する」をク リック
- 4 「ローカル エリア接続 をクリック
- 5 「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリック
- 「構成 ボタンをクリック
- 7 「雷源の管理」タブをクリック
- 8 次の3つの項目にチェックを付ける
 - ・「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオ フにできるようにする」
 - ・「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できる ようにする」
 - 「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンパイ状態を解 除できるようにする」
- **9** 「OK」ボタンをクリック
- **10** 「ネットワーク接続」を閉じる

以上で完了です。

リモートパワーオン機能の設定(Windows 2000の場合)

本機におけるLANによるリモートパワーオン機能については次の表の通 リです。なお、別売のPCMANAGER Ver4.0のエージェントが必要です。

	電源が切れている状態から電源を入れる	
リモートパワーオン	スタンバイ状態から復帰する	
	休止状態から復帰する	

♥チェック!!

前回のシステム終了(電源を切る、スタンパイ状態にする、休止状態にする)が 正常に行われなかった場合、リモートパワーオンを行うことはできません。一 度電源スイッチを押してWindows 2000を起動させ、再度、正常な方法でシ ステム終了を行ってください。

電源が切れている状態からのリモートパワーオンの設定

電源が切れている状態からのリモートパワーオン機能を利用するには、 以下の設定を行ってください。

- 1 電源を入れる
- 「NEC」のロゴ画面で、「Press F2 to Enter BIOS Setup, F12 to Network Boot と表示されたら、「F2」を押す
- メニューバーの「Advanced of On PME を「Power On に 設定する
- **Δ** 【F10】を押す
- 「Yes」を選択し、【Enter】を押す

以上で完了です。

▼チェック/ 必要に応じて、「Network Boot Setting (P.153)の設定も行ってくだ さい。

> スタンバイ状態および休止状態からリモートパワーオンで復帰する場合 は、次の「スタンパイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設 定」へ進んでください。

スタンパイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設定

スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオン機能を利用するには、以下の設定を行ってください。なお、設定の際はAdministrator権限を持ったユーザが行ってください。

グチェック!!

本機能を利用するためには、Service Packがインストールされている必要があります。Service Packを削除した場合は、本機能は利用できません。また、Service Packを再追加することはできませんので、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧になり、再セットアップを行ってください。

- **1** 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック
- 2 「ネットワークとダイヤルアップ接続」をダブルクリック
- 3 「ローカルエリア接続」をクリック
- **4** 「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリック
- **5** 「構成」ボタンをクリック
- 6 「電源の管理」タブをクリック
- 7 以下の2つのチェックボックスにチェックを入れる
 - 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻す ことができるようにする」
 - ・「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源を オフにできるようにする」
- 8 「詳細設定」タブをクリックし、以下の設定を行う
 - ・プロパティの Enable PME を選択し、値を No Action に設定する
- **9** 「OK」ボタンをクリック
- **10** 「OK」ボタンをクリック
- **11** 「ネットワークとダイヤルアップ接続」を閉じる以上で完了です。

セキュリティ/マネジメント機能

本機は、システム管理者が効率よく本機をセキュリティ/マネジメントす るための機能を備えています。

セキュリティ/マネジメント機能の概要

システム管理者が、効率よくパソコンをセキュリティ/マネジメントする ためには、次のような手段・機能を利用することが効率的であるといわれ ています。

- ・ 機密データの漏洩、改ざん防止、コンピュータウィルスの侵入を防ぐた め、外部からデータを取り込むフロッピーディスクドライブを使用で きないようにする(ロックする)(1/0ロック)
- ・ 本体の盗難やパスワードの解除を防止する。(筐体ロック)
- ・ システム管理者向けと一般のユーザ向けの利用環境を設定し、使用で きる機能を制限する。(CyberAccess)
- ・ システム管理者のパソコンから管理するパソコンの電源、システムを 遠隔操作できる。(リモートパワーオン/オフ機能)

本機には、このような手段・機能を利用するために、次のような機能を備 えています。

セキュリティ機能

パスワードの設定

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定することで、本機の使 用者を制限するとともに、本機の不正使用を防止することができます。 BIOSセットアップメニューでそれぞれのパスワードを設定し、 「Password On Boot」を「Enabled」に設定してください。

スーパパイザパスワード、ユーザパスワードが設定され、BIOSセットアップ **★チェック**! メニューの「Security」の「Password On Boot」が Enabled」に設定され ている状態で、管理者側のパソコンからリモートパワーオン機能で本機を起 動するには、BIOSセットアップメニューの「Security」の「Network Boot Setting Jの「BIOS LOCK Jを「Disabled Jにしなければなりません。

ファイアウォール

別売のPCGATE Ver1.1により、インターネットを介した不正アクセスを防ぎます。設定作業や監視を管理者PCからクライアントPCに対して集中的に一括して行えます。

1/0ロック


I/Oロックは、外部とのデータ交換の手段であるI/O(フロッピーディスクドライブ)を利用できないようにする機能です。この機能を利用することで、部外者のデータアクセスを防止したり、システムに影響を及ぼすアプリケーションをインストールすることを防止することができます。また、FDレスモデル、CDレスモデル、FDCDレスモデルは、このような概念からあらかじめフロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブが搭載されていません。

参照 / 「PART3 システム設定」Securityの設定」の「I/Oロック (P.153)

筐体ロック

筐体ロックを使用することで、本体の盗難やスーパーバイザ/ユーザパスワードの解除の防止に役立てることができます。筐体ロックはロック付き盗難防止ケーブルを使用することができます。1つは南京錠とワイヤーまたはチェーンを利用することができ、もう1つはキーケーブルロック等のセキュリティワイヤーに対応しており、以下の別売のオプションを利用することができます。

セキュリティケーブル2(PK-SC/CA02)



ケーブルストッパ

キーボードなどのケーブルが抜けるのを防止したり、ケーブル接続した 機器の盗難を防止します。

ウイルス検出・駆除

コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を行うには「Norton AntiVirus を使用します。

参照〉『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加の Norton AntiVirus

エンドユーザ管理

本機に添付されているCyberAccessを使用することで、使用できるアプ リケーションやシステムに影響を与える動作を制限することができま す。また、別売のCyberAccess Ver3.1により、管理者PCから一括して設 定、変更することができます。

参照〉『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加の ^rCyberAccess _J

マネジメント機能

リモートパワーオン機能 Remote Power On 機能)

LAN(ローカルエリアネットワーク)経由で、離れたところにあるパソコ ンの電源を入れる機能です。

本体およびLAN ボードがリモートパワーオン機能に対応しているシス テムでは、本体の電源が切れているときも、リモートパワーオン用の専用 コントローラは通電されています。管理パソコンは別売のPCMANAGER Ver4.0のマネージャなどからのリモートパワーオンのコマンド指示によ り、パワーオンを指示する特殊なパケットを離れたところにあるパソコ ンに送信します。そのパケットを離れたところにあるパソコン(本機)の 専用コントローラが受信すると、専用コントローラはパワーオン動作を 開始します。これにより離れたところにある管理パソコンから、LAN 接 続された本機の電源を入れることができます。リモートパワーオン機能 を利用するためには、次のソフトウェア、設定、またば 121ware.com」か らモジュールのダウンロードが必要になります。

本機がWindows XPの場合

- 管理パソコン
 - 別売の「DMITOOL Ver8.2 (pcAnywhere™ 9.2 EX コンプリー ト版付)、または別売の「PCMANAGER Ver4.0 のマネージャ など
- ・本機
 - ・ 別売の「DMITOOL Ver8.2 (pcAnvwhere™ 9.2 EX ホスト専 用版付)、または別売の「PCMANAGER Ver4.0 のエージェン トなど
 - リモートパワーオンの設定

本機がWindows 2000の場合

- 管理パソコン 別売の「PCMANAGER Ver4.0 のマネージャ」など
- ・本機
 - ・ 別売の「PCMANAGER Ver4.0 のエージェント など
 - リモートパワーオンの設定

- 「サエック!! ・ 本機に「DMITOOL Ver8.2 (pcAnywhere™ 9.2 EX ホスト専用版付)」 を使用する場合、管理パソコンには「DMITOOL Ver8.2 (pcAnvwhere™ 9.2 EX コンプリート版付)」が、本機に「PCMANAGER Ver4.0 のエー ジェント を使用する場合は、管理パソコンに PCMANAGER Ver4.0 の マネージャ」が必要となります。
 - ・「DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX コンプリート版付)」 「PCMANAGER Ver4.0」または「DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX ホスト専用版付)」を使用する場合、次のモジュールが必要となり ます。

次のアドレスから「レスキュー」「ダウンロード」「カテゴリ検索」の順 にクリックし、「カテゴリ」に「運用管理関連」を指定して、ダウンロードし てください。

http://121ware.com/

・「DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX コンプリート版付)」 を使用する場合

Windows XP

「DMITOOL Ver8.xに含まれている Intel® LANDesk® Client Manager 6.0 with NEC Extensions) Windows® XP対応アップ デートモジュール(コンプリート版用)」

Windows 2000/Windows NT 4.0/Windows Me/Windows

「DMITOOL Ver8.x(コンプリート版付)用アップデートモジュー

・「PCMANAGER Ver4.0」を使用する場合

Windows XP

「PCMANAGER Ver4.0 Windows® XP対応アップデートモ ジュール・

Windows 2000/Windows NT 4.0 必要ありません。

・「DMITOOL Ver8.2(pcAnywhere™ 9.2 EX ホスト専用版付)」 を使用する場合

Windows XP

「DMITOOL Ver8.xに含まれている Intel® LANDesk® Client Manager 6.0 with NEC Extensions) Windows® XP対応アップ デートモジュール(ホスト専用版用)」

参照 〉 リモートパワーオンの設定 「LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード」 「リモートパワーオン機能の設定(Windows XPの場合)(P.81)またば リ モートパワーオン機能の設定(Windows 2000の場合)(P.84)

ネットワークブート機能

OSのセットアップ、BIOSフラッシュ(BIOS ROMの書き換え)、BIOS設定変更の操作を管理者側のパソコンから複数のクライアントPCに対して一括でリモート操作することができます。管理者PCがWindows 2000 Server、クライアントPCがWindows 2000 Professionalの場合に可能です。その他の場合は、別途PXE(Preboot eXecution Enviroment)に準拠した運用管理ソフトウェアが必要です。

参照 / 「PART3 システム設定」の「Advancedの設定 (P.147)

リモートコントロール

本機のデータやシステムファイルなどのバックアップ、ファイル転送、アプリケーションのインストール、アプリケーションの実行などの操作()を離れたところにあるシステム管理者のマシンから実施することができます。Windows 2000の場合、本機には、別売製品のDMITOOL Ver8.2(pcAnywhereTM 9.2 EXホスト専用版付)、またはpcAnywhere (Symantec社製)が必要です。また、システム管理者のパソコンには、別売のDMITOOL Ver8.2(pcAnywhereTM 9.2 EX コンプリート版付)、またはpcAnywhere (Symantec社製)が必要です。

アプリケーションによっては、できないものがあります。

クライアントモニタリング

離れたところにあるパソコンから本機の状態を知ることができます。本機能を利用するためには、別売のPCMANAGER Ver4.0のエージェントが必要です。また、システム管理者が別売のPCMANAGER Ver4.0などを利用して一括でクライアントPCの障害情報を監視できます。

資産管理

本機のメモリ容量、PCIスロットの使用状況などのハードウェア構成 およびインストールされているソフトウェアについての情報が得られ ます。また、離れたところにあるマシンから、本機の情報を知ることが できます。

周辺機器を利用する

別売の周辺機器の取り付け/取り外し方法や注意事項などを説明しています。

この章の読み方


次ページの「接続できる周辺機器」、「接続にともなう注意点 (P.95)を読んだ後に、目的にあわせて次に該当するページを読んでください。

この章の内容

接続できる周辺機器	94
接続にともなう注意点	95
本体カバー類の取り外し	101
ケーブルストッパの取り付け/取り外し	107
増設 RAM サブボード(メモリ)の取り外し/取り付け	110
PC カードを利用する	115
ファイルベイ用内蔵機器の取り付け/取り外し	122
フトラップフィッチの記字	12/

接続できる周辺機器

本機には、次のような別売の周辺機器が取り付けられます。



接続にともなう注意点

周辺機器を取り付ける場合、次のようなことに注意してください。

接続前の確認

取り付けたい周辺機器は、本機で使えるものですか?

取り付けたい周辺機器が本機で使えるものかどうか、周辺機器のマニュアルで確認するか、製造元に問い合わせてください。なお、NEC製の周辺機器で接続可否の確認がとれているものについては、NECのパソコン関連総合サイト「121ware.com」で紹介しています。

http://121ware.com/

「レスキュー」「商品の適合検索」をご覧ください。

リソースは確保されていますか?

周辺機器を使うには、「リソース」が必要です。まず、「デバイスマネージャ」で、その周辺機器で使用されるリソースが空いているかどうか確認してください。リソースが足りない場合は、使わない機器や機能のリソースを空けて、その分を取り付けたい周辺機器が使えるよう設定を変更します。

プラグ&プレイ セットアップについて

周辺機器の中には、デバイスドライバ(デバイスのためのソフトウェア) のセットアップが必要なものがあります。

プラグ&プレイとは、取り付けたハードウェアを自動的に検出してセットアップを行う機能です。

新しいハードウェアを取り付けると、次に電源を入れたときにWindows によって自動的に新たなハードウェアが検出され、必要に応じてデバイスドライバウィザードが起動されます。外付けの周辺機器を接続した場合は、本体の電源を入れる前に周辺機器の電源を入れてください。

周辺機器にデバイスドライバのフロッピーディスクまたはCD-ROMが 添付されている場合は、周辺機器のマニュアルの指示に従ってセット アップを行ってください。

デバイスドライバの追加について

- ・ 周辺機器によっては、デバイスドライバのセットアップが必要な場合 があります。周辺機器のマニュアルをご覧になり、必要なデバイスドラ イバを組み込んでください。
- ・ デバイスドライバを組み込んだ後、本機の再起動を求められることが あります。その際には他の操作をせずに直ちにWindowsを再起動して ください。
- デバイスドライバを組み込んだ後の再起動の際には、通常よりも時間 がかかることがあります。正常に再起動されるまで電源は切らないで ください。
- ・ Windows XP対応のデバイスドライバが 121ware.com で提供され ている場合があるので定期的に確認してください。

接続時に注意すること

小注意



- ・雷が鳴り出したら、本機や電源ケーブルに触れたり、周辺機器の 取り付け/取り外しをしたりしないでください。
- 落雷による感電のおそれがあります。
- 濡れた手で触らないでください。 電源ケーブルがACコンセントに取り付けられているときに、濡れ た手で本体に触ると、感電の原因になります。
- ・電源ケーブルがACコンセントに取り付けられているときは、本体 のカバー類を取り外さないでください。 感電の原因になります。
- ・周辺機器の取り付け/取り外しをするときは、必ず電源ケーブルの プラグをACコンセントから抜いてください。 電源ケーブルがACコンセントに取り付けられたまま周辺機器の取 り付け/取り外しをすると、本機や周辺機器の故障、場合によって は感電の原因となります。



・本体内部に手を入れるときは、指を挟んだりぶつけたりしないよ うに注意してください。

注意



・本機の使用直後は、CPUやCPUの周辺に触れないでください。 CPUが高温になっていますので、手を触れるとやけどをすること があります。カバーを外す場合は、電源を切った後、30分以上た ってから行うことをおすすめします。



・本体を、カバーを外した状態で使用しないでください。 感雷や火災の原因となります。







・周辺機器は、このマニュアルや周辺機器のマニュアルに従って正 しく取り付けてください。

正しく取り付けられていないと、発煙や火災の原因となります。

接続がうまくできない場合

ケーブルは正しく取り付けられていますか?

見落としがちなことですが、本機や周辺機器を動かしたときなどに、 ケーブルが外れたりすることはよくあります。ケーブルがきちんと取 り付けられているか、確認してください。

デバイスドライバは組み込みましたか?最新のものですか? 周辺機器を取り付けてもデバイスドライバが組み込まれていないと、 使うことはできません。周辺機器のマニュアルをご覧になり、デバイス ドライバを組み込んでください。

また、周辺機器のデバイスドライバは、知らないうちに改善されて新し くなっていることもあります。「デバイスドライバの組み込み方は正し いのに、うまく動かない、といった場合は、デバイスドライバを最新の ものにするとうまく動くようになることもあります。周辺機器の製造 元に問い合わせて、最新のデバイスドライバを入手してください。な お、NEC製の最新ドライバはNECのパソコン関連総合サイト 「121ware.com」で提供しています。

http://121ware.com/

「レスキュー iの「ダウンロード」「NECサポートプログラム iをご覧 ください。

READMEファイルや「補足説明」を読みましたか?

アプリケーションに付いているREADMEファイルには、マニュアルや ヘルプに記載されていない重要な情報が掲載されていることがありま す、

また、「補足説明」には、本機をご利用にあたっての注意事項や、マニュ アルには記載されていない最新の情報について説明しています。添付 の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っている 「Mate電子マニュアル」からご覧になれます。また以下の方法でもご覧 になれます。

Windows XP**の場合**

「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「補足説明」

Windows 2000**の場合**

「スタート」ボタン 「プログラム」「補足説明」

周辺機器を複数取り付けたため、何が原因かわからなくなっていませ んか?

このような場合は、取り付けた機器をいったん全部外します。その後、 1つずつ取り付けては本機を起動させるという作業を繰り返します。本 機が起動しないなどの現象を発生させる機器があったら、その機器に 問題があります。リソースの設定やデバイスドライバの設定などが正 しく設定されているか、確認してください。

トラブルが起きていませんか?

『活用ガイド ソフトウェア編』トラブル解決Q&A」からあてはまり そうなトラブルを探してください。あてはまる項目が見つからない場 合は、「トラブルを解決するには(ヒント)」をご覧ください。

リソースの競合が起こったら

PCカードは、プラグ&プレイに対応しているため基本的には設定不要で すが、本機が作動しない場合は、リソースの競合が起こっているかもしれ ませんのでここをお読みください。

最もリソースの競合が起きやすいのは、本機に新しい機器が追加された 場合です。新しい機器が検知されたときにシステムの状態が調べられま す、

新しい機器がプラグ&プレイに対応している場合は、リソースの競合が 起きないように自動的に設定されます。新しい機器がプラグ&プレイに 対応していない場合は、リソースの競合が起こるとドライバを組み込め なくなります。本機が起動しなくなるような競合に対しては、二重三重の 保護機能が働くように設定されているからです。ドライバの異常、リソー スの競合など何らかの障害があると、アイコンに黄色い「!マークや赤い 「× マークが表示されます。

Windowsで、リソースの競合が起こっているかどうかは、以下の方法で 確認してください。

Windows XP**の場合**

- 1 「スタート ボタン 「マイコンピュータ をクリック
- 2 「システムタスク」の「システム情報を表示する」をクリック
- .3 「ハードウェア」タブの中の「デバイスマネージャ」ボタンをク リック

表示される「デバイスマネージャ」で確認できます。

Windows 2000**の場合**

- 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をク リック
- 「システム をダブルクリック
- 「ハードウェア」タブの中の「デバイスマネージャ」ボタンをク リック

表示される「デバイスマネージャ」で確認できます。

▼ チェック! USB接続のキーボードとマウスをご使用の場合は、「101/102英語キーボー ド」「Microsoft Natural PS/2キーボード」または、「PS/2互換マウス」に黄 色い「」が表示される場合がありますが、異常ではありません。

異常が表示された場合は、まずその機器のプロパティを開いてください。 「デバイスの状態」の欄に、異常の原因が表示されます。異常の原因がリ ソースの競合であった場合は、次の方法で解決することができます。

- 「リソース」タブを開く
- 2 「自動設定」のチェックを外す
- 3 「設定の登録名」で別の構成を選んでから、「設定の変更」をク リック

★チェック

// 選択した機器やリソースの種類によっては、設定値を変更できない場合があ ります。その場合、競合を起こしているもう一方の機器の設定値を変更してく ださい。なお、本機のリソースについては、「PART4 付録」の「割り込みレベ ル·DMAチャネル (P.165)をご覧ください。

本体カバー類の取り外し

ここでは、周辺機器や内蔵機器を取り付けるときなどに必要なカバー類 の取り外し方について説明します。


カバーの取り外し

メモリなどの内蔵機器を取り付ける場合は、本体のカバーを取り外す必要があります。


- 1 本機の電源を切る
- **2** 本体に接続されているすべてのケーブル(電源ケーブル、アース線など)を取り外す
- 3 盗難防止用の錠を使用している場合は、取り外す
- 4 横置きにしている場合は、手順8に進む 縦置きにしている場合は、本体を横に置く

メモ


本体を横に置くときは、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。




5 スタピライザのストッパを手前に引いて、筐体のツメからス トッパを外す



6 上側に付いているスタビライザを左方向に引いて、本体から取 り外す






もう一方のスタビライザも手順5、手順6と同じ方法で取り外す

おバー上面を手で抑え、カバーロックを上に引き上げたまま、 手前に引き出すようにして、本体をカバーから取り外す


デ
チェック
ク
ガバーを取り外すと、ハードディスクドライブの基板面があらわれます。この部分を触ると、ハードディスクドライブの故障の原因となりますので、触らないように注意してください。




カバーの取り付け

カバーを取り付けるときには、次のように作業すると取り付けやすく なっています。


- カバー上面を手で抑え、カバーロックを上に引き上げたまま、 カバーの中に本体を押し込む
- ロッピーディスクドライブが搭載されているモデルでは、誤ってフロッピー ディスクドライブが本体から外れることがあります。




2 本体を奥まで押し込んで、筐体ロックの切り欠きにカバーロッ クを差し込むようにして、カバーロックを押し下げる




- 横置きで使用する場合は、手順7に進む 縦置きで使用する場合は、机の端などに本体を横置きにし、本 体を安定させる
- 4 片方のスタビライザを本体のツメと足にあわせる



5 スタビライザを矢印方向にストッパがロックされるまでスライドさせる





- 6 もう一方のスタビライザも、手順4、手順5と同じ方法で取り付 け縦置きにする
- 7 盗難防止用の錠を使用する場合は、錠を取り付ける
- 8 ケーブル類(電源ケーブル、アース線など)を必要に応じて取り 付ける




キーボードやマウスの盗難防止とともに、ケーブル抜け防止のために、本機に添付されているケーブルストッパでケーブルを本体に固定します。

取り付け前の確認


本機にケーブルストッパを取り付ける前に、ケーブルストッパとネジ1個が、本機に添付されていることを確認してください。

ケーブルとケーブルストッパの取り付け

- **1** 「カバーの取り外し」の手順でカバーを取り外す(P.101)
- 2 ケーブルストッパのツメ(ネジ穴の空いていない方)を本体の 溝に差し込み、キーボード、PS/2接続マウスケーブルの上から ケーブルストッパをかぶせる




3 ケーブルストッパのネジ穴と本体のネジ穴をあわせて、本体内 側からケーブルごとケーブルストッパを、本機に添付のネジで 止める



- 場合は、フロッピーディスクドライブを取り外してから、ネジを止めてくださ い。フロッピーディスクドライブの取り外し方は、「ストラップスイッチの設 定 (P.134)を参照してください。
 - 「カバーの取り付け」の手順でカバーを取り付ける(P.104)

ケーブルとケーブルストッパの取り外し

- 「カバーの取り外し」の手順でカバーを取り外す(P.101)
- 2 本体内側からネジを外して、ケーブルストッパとケーブルを本 体から取り外す



- デ
 チェック
 ク
 フロッピーディスクドライブが搭載されているモデルで、ネジが外しにくい場合は、フロッピーディスクドライブを取り外してから、ネジを外してください。フロッピーディスクドライブの取り外し方は、「ストラップスイッチの設定 (P.134)を参照してください。
 - **3** 「カバーの取り付け」の手順でカバーを取り付ける(P.104)
- ダチェック

 ・ 取り外したネジとケーブルストッパは、紛失しないように、手近な箱や袋などに保管してください。

増設RAMサブボード メモリ の取り外し/取り付け

大量のメモリを必要とするOSやアプリケーションを使用する場合には、 別売の増設RAMサブボードを取り付けることで、メモリを増やすことが できます。

取り付け前の確認

本機に増設RAMサブボードを取り付ける前に、取り付けられる増設RAM サブボード、取り付け順序、スロットの位置を確認します。

取り付けられる増設RAMサブボード

本機には、増設RAMサブボードを1枚単位で、最大2枚まで取り付けられ ます。

取り付け可能な増設RAMサブボードについては、NECのパソコン関連総 合サイト「121ware.com」で紹介しています。

http://121ware.com/


「レスキュー」「商品の適合検索」をご覧ください。

スロットへの取り付け順序

必ずスロット番号が小さい方から埋まるように取り付けてください。ス ロット0から順番に取り付けることになります。

増設RAMサブボード組み合わせ例

合計容量	スロット0	スロット1
128MB	128MB	-
1201110	6 4 M B	6 4 M B
192MB	128MB	6 4 M B
256MB	256MB	-
230WB	128MB	128MB
512MB	256MB	256MB




増設RAMサブボードの取り外し

★チェック

増設RAMサブボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた 状態で増設RAMサブボードを扱うと、増設RAMサブボードを破損させる原 因となります。増設RAMサブボードに触れる前に、身近な金属 アルミサッシ やドアのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてくださ い。また、増設RAMサブボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属 の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れないよ うに注意してください。


- 1 「カバーの取り外し」の手順でカバーを取り外す(P.101)
- 2 増設RAMサブボードの左右のレバーを外側に広げる




- 3 増設RAMサブボードをトへ引き抜くようにして取り外す 取り外した増設RAMサブボードは静電気防止用の袋などに入れて 保管してください。
- 4 「カバーの取り付け」の手順でカバーを取り付ける(P.104)

増設RAMサブボードの取り付け

- ♥ チェック/ 増設RAMサブボードは、静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた 状態で増設RAMサブボードを扱うと、増設RAMサブボードを破損させる原 因となります。増設RAMサブボードに触れる前に、身近な金属 アルミサッシ やドアのノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてくださ い。また、増設RAMサブボードを持つときは、ボードの縁の部分を持ち、金属 の部分には触れないようにしてください。特に、端子の部分を手で触れないよ うに注意してください。
 - 1 「カバーの取り外し」の手順でカバーを取り外す(P.101)
 - 左右のレバーが外側に開いていない場合は、外側に広げてか ら、増設RAMサブボードを切り欠きAの位置と誤挿入防止機構 の位置を確認し、増設RAMサブボード用コネクタに垂直に差し 込み、取り付ける スロット0、1の順番に取り付けてください。
- ▼ チェック! 増設RAMサブボードには向きがあります。逆には差し込めないようになって いますが、向きを間違えたまま無理に差し込むと故障の原因になりますので 注意してください。



3 左右2ヵ所のレバーが切り欠きBに掛かるように、増設RAMサ ブボードをしっかり押し込む



- チェック / 増設RAMサブボードがしっかり押し込まれたことを確認してください。しっかり押し込まれていないと故障の原因となります。
 - 4 「カバーの取り付け」の手順でカバーを取り付ける(P.104) メモリ取り付け後は、「メモリ容量の確認方法」に従って、取り付け が正しく行われたかどうか確認してください。

メモリ容量の確認方法

Windows XP**の場合**

- **1** 「スタート」ボタン 「マイコンピュータ」をクリック
- **2** 「システムタスク」の「システム情報を表示する」をクリック 「システムのプロパティ」の「全般」タブの中にメモリの容量が表示 されます。

Windows 2000の場合

- 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック
- ② 「システム」をダブルクリック
 「システムのプロパティ」の「全般」タブの中にメモリの容量が表示
 されます。

- ダチェック!! ・「PART3 システム設定」Mainの設定」の Extended Memory (P.146) でも確認することができます。メモリの容量を確認すると、搭載されてい る容量より数MB少ない容量が表示されることがあります。これはメイン メモリがシステムに割り当てられるためで、故障ではありません。
 - ・電源投入後ディスプレイの画面が表示されれるまでの時間は、メモリの容 量によって変わってきます。これは、メモリの初期化のためです。 256MB2枚増設した場合、約5秒かかります。

メモ

表示されたメモリ容量が正しくない場合は、メモリが正しく取り付けら れているか、本機で使えるメモリを取り付けているかを確認してくださ L1.

PCカードを利用する

本機ではPC Card Standard準拠のPCカードを使用できます。PCカー ドを使うことで、本機の機能を拡張したり、さまざまな周辺機器を取り付 けることができます。




● BOカード

PCカードとは、社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)とPCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)との 間で共同で標準化を進めているカードの名称のことです。

PCカードにはさまざまな種類があり、用途も幅広く使われています。メ モリカードやモデムカード、SCSIインタフェース対応機器をつなげるた めのSCSIカードなどがあり、ハードディスクとして使われるカード (ATAカードなど) もあります。

PCカードスロットについて

TYPE IかTYPE IIのPCカードを左右のスロットに1枚ずつ2枚まで、ま たは左右のスロットをあわせて1枚のTYPE IIIのPCカードを使用できま す。なお、本機は、ZVポートに対応していません。



使用上の注意

PCカードの取り扱い

PCカードは精密にできています。PCカードやスロットの故障を防ぐた め、次の点に注意してください。

- ・高温多湿あるいは低温の場所に放置しないでください。
- 濡らさないでください。
- 重いものを載せたり、ねじ曲げたりなどしないでください。
- ・ ぶつけたり、落としたりして衝撃を与えないでください。
- ・ PCカードの端子部分に金属などを差し込まないでください。
- 本機のPCカードスロットでは、PC Card Standardに準拠していない PCカードは使用できません。対応していないPCカードを無理に押し 込むと、故障の原因となります。

⚠注意




・本機の使用直後はPCカードが熱くなっていますので、取り 外し/取り付けにご注意ください。

Windows使用中の取り扱い


・ 本機がスタンバイ状態または、休止状態の場合、PCカードをセットし たり取り出したりしないでください。本機の機器構成が変更されると データを消失させてしまうことがあります。

PC**カードの取り**付け

1 PCカードイジェクトボタンを指で軽く押し込んでから指を離 す PCカードイジェクトボタンが飛び出します。



飛び出したPCカードイジェクトボタンをロックされるまで押 し込む ダミーカードが前に出てきます。



- 3 ダミーカードを取り出す
- ★チェック! 取り出したダミーカードは、紛失しないように手近な箱や袋などに保管して ください。
 - 1 PCカードの差し込む向きを確認し、ラベル面を上にして水平 に静かに差し込む

| 注意

PCカードには表と裏があり、スロットへ差し込む方向も決まってい ます。間違った向きで無理やり差し込むと、コネクタやスロットを破 損させるおそれがあります。

PCカードの取り外し

Windows XP**の場合**

- 1 タスクトレイにあるPCカードのアイコン

 をダブルク リック 「ハードウェアの安全な取り外し 画面が表示されます。
- ★チェック

 SCSI PCカードを取り外すとき、タスクトレイの「ハードウェアの取り外し

 Output

 Description

 Output

 Description

 Description


 Output

 Description


 Descri または取り出し」でエラーとなる場合があります。このような場合は、Windows XPを終了させてからSCSLPCカードを取り外してください。
 - 2 取り出したNPCカードを選択し、「停止 ボタンをクリック
 - 「ハードウェアデバイスの停止」画面で、「OK」ボタンをクリック 安全に取り外せるという内容のメッセージが表示されます。
 - 4 「閉じる ボタンをクリック

5 PCカードイジェクトボタンを指で軽く押し込んでから指を 離す


PCカードイジェクトボタンが飛び出ます。



6 飛び出たPCカードイジェクトボタンをロックされるまで押し 込む カードが出てきます。



PCカードを静かに取り出す



8 ダミーカードを差し込む

| 注意

PCカードスロットをむき出しの状態のままにしていると、PCカードスロッ トにゴミやほこりが入り、故障の原因となりますので、PCカードを使用 しない場合は、PCカードスロットにダミーカードを差し込んでおいてく ださい。

Windows 2000**の場合**

- タスクトレイにあるPCカードのアイコン

 をダブルク リック 「ハードウェアの取り外し」画面が表示されます。
- ★チェック

 SCSI PCカードを取り外すとき、タスクトレイの「ハードディスクの取り外

 Output

 Description

 Output


 Description

 Description

 Output


 Description

 Descri しまたは取り出し」でエラーとなる場合があります。このような場合は、Windows 2000のシャットダウンを行ってからSCSI PCカードを取り外して ください。
 - 2 取り出したNPCカードを選択し、「停止 ボタンをクリック
 - 3 「ハードウェアデバイスの停止」画面で、「OK ボタンをクリック 安全に取り外せるという内容のメッセージが表示されます。
 - 4 「OK」ボタンをクリック
 - 5 「閉じる」ボタンをクリック
 - PCカードイジェクトボタンを指で軽く押し込んでから指を 離す PCカードイジェクトボタンが飛び出ます。




飛び出たPCカードイジェクトボタンをロックされるまで押し 込む カードが出てきます。





8 PCカードを静かに取り出す



ダミーカードを差し込む

<u>小注意</u>

PCカードスロットをむき出しの状態のままにしていると、PCカードスロッ トにゴミやほこりが入り、故障の原因となりますので、PCカードを使用 しない場合は、PCカードスロットにダミーカードを差し込んでおいてく ださい。



CDレスモデルまたは、FDCDレスモデルで、再セットアップ用CD-ROM を使用して再セットアップを行う場合には、CD-ROMドライブが必要で す。

ここでは、フロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブなど、ファイ ルベイ用内蔵機器の取り付け/取り外し方について説明します。

取り付け/取り外し前の確認

本機にファイルベイ用内蔵機器を取り付ける前に、次の内容を確認しま す。

スロットの種類と数

本機には、ファイルベイが以下の通り装備されています。

専用3.5インチベイ ... 1スロット モデルによって実装されているドラ イブ数が異なります。)

専用5インチペイ 1スロット(モデルによって実装されているドラ イブ数が異なります。)

ケーブル

ファイルベイ用のケーブルは、本機に添付されていません。ファイルベイ 用内蔵機器に添付のケーブルを使用してください。

取り付け位置

「接続できる周辺機器(P.94)で確認してください。

ドライブの設定

取り付けるファイルベイ用内蔵機器のマニュアルをご覧の上、次の設定 であることを確認してください。

5インチベイ用内蔵機器(セカンダリマスタ)..... Master(Slaveへの変

更は不可)

0(0以外への変更は

不可)

取り付け可能なファイルベイ用内蔵機器

http://121ware.com/

「レスキュー」「商品の適合検索」をご覧ください。


専用3.5インチベイ


本機には、専用3.5インチベイが1スロット用意されています。FD レスモ デル、FDCD レスモデルの場合は、フロッピーディスクドライブなどの内 蔵機器を取り付けることができます。

3.5インチベイ用内蔵機器の取り付け

★ チェック !! ここからは、取り付ける3.5インチベイ用内蔵機器のマニュアルを一緒に見な がら取り付けてください。

- 「カバーの取り外し」の手順でカバーを取り外す(P.101)
- マザーボード上のコネクタのノッチを上側に引っ張り、ロック を外してから、3.5インチベイ用内蔵機器のコネクタの青色の 面が前面から見て左を向くように、3.5インチベイ用内蔵機器 のコネクタをマザーボードのコネクタに差し込み、コネクタの ノッチを下げる





メモ

コネクタの両側から指などでノッチを上側に引っ張ると、ロックを外し やすくなります。


∕∖注意




3.5インチベイ用内蔵機器のケーブルのコネクタには向きが あります。コネクタの向きを間違えたり、ななめに差し込んで から電源を入れると発火しますので、向きを間違えたり、なな めに差し込まないように注意してください。

3 3.5インチベイ用内蔵機器の突起と本体側の溝2ヵ所をあわせ て、3.5インチベイストッパが カチッ」と音がしてロックされる まで、3.5インチベイ用内蔵機器を前に押し込み、取り付ける

★チェック/ 3.5インチベイ用内蔵機器を取り付けるとき、ケーブルが3.5インチベイ用内 蔵機器の下を通るように注意してください。




4 カバー背面から柄の長い工具などで、ブランクカバーを前方に押し出し、取り外す



ダチェック

/ 取り外したブランクカバーは、紛失しないように手近な箱や袋などに保管してください。

5 3.5インチベイ用内蔵機器に添付されているFDカバーの左端の 突起をカバー内部の溝に差し込んでから、FDカバーの右端をカ バーに押し込むようにして、取り付ける



6 「カバーの取り付け」の手順で、カバーを取り付ける(P.104)

増設した3.5インチベイ用内蔵機器を確認する

取り付けた3.5インチベイ用内蔵機器は、次の方法で確認することができ ます。

Windows XP**の場合**

- 1 本機の電源を入れ、Windowsを起動させる
- 「スタート ボタン 「マイコンピュータ をクリック


Windows 2000の場合

- 本機の電源を入れ、Windowsを起動させる
- Windowsのデスクトップの画面の「マイコンピュータ」をダブ ルクリック 取り付けた分だけ、3.5インチベイ用内蔵機器のアイコンも増えて 表示されています。


3.5インチベイ用内蔵機器の取り外し

3.5インチ用内蔵機器の取り外しを行う前に、3.5インチベイ用内蔵機器を 取り付けたときに取り外したプランクカバーを用意してください。

1 「カバーの取り外し」の手順で、カバーを取り外す(P.101) 2 3.5インチベイストッパを上に持ち上げロックを解除しながら、3.5インチベイストッパを押し込み、3.5インチベイ用内蔵機器を取り外す




3.5インチベイ用内蔵機器のケーブルのマザーボード側のコネクタのノッチを上側に引っ張り、ロックを外してから3.5インチベイ用内蔵機器のケーブルを引き抜くようにして取り外す




メモ

コネクタの両側から指などでノッチを上側に引っ張ると、ロックを外し やすくなります。 4 カバー背面から柄の長い工具などで、FDカバーのA部を前方に 押し出し、取り外す

★ チェック データ FDカバーを押し出すとき、A部以外の場所を押すと、FDカバーを破損させる 恐れがありますので、ご注意ください。



5 プランクカバーの左端の突起をカバー内部の溝に差し込んで から、プランクカバーの右端をカバーに押し込むようにして、 ブランクカバーをカバーに取り付ける



「カバーの取り付け」の手順で、カバーを取り付ける(P.104)


専用5インチベイ

本機には、専用5インチベイが1スロット用意されています。CDレスモデ ル、FDCDレスモデルの場合は、CD-ROMドライブなどの内蔵機器を取 り付けることができます。


5インチベイ用内蔵機器の取り付け

- ★チェック


 ク ここからは、取り付ける5インチベイ用内蔵機器のマニュアルを一緒に見な がら取り付けてください。
 - 1 「カバーの取り外し」の手順でカバーを取り外す(P.101)
 - 2 5インチベイ用内蔵機器にあらかじめ取り付けてあるケーブル のコネクタを本体に取り付ける



3 5インチベイ用内蔵機器の突起2ヵ所と本体側の溝2ヵ所をあわ せて、突起と溝がかみあい、5インチベイストッパがロックされ るまで、5インチベイ用内蔵機器を前に押し込み、取り付ける 5インチベイ用内蔵機器を後ろに押しても動かないことを確認し てください。



4 カバー背面から柄の長い工具などで、ブランクカバーを前方に 押し出し、取り外す



★チェック

「取り外したブランクカバーは、紛失しないように手近な箱や袋などに保管し てください。

> 5 「カバーの取り付け」の手順で、カバーを取り付ける(P.104)

増設した5インチベイ用内蔵機器を確認する

取り付けた5インチベイ用内蔵機器は、次の方法で確認することができます。

Windows XP**の場合**

- **1** 本機の電源を入れ、Windowsを起動させる
- $oldsymbol{2}$ 「スタート」ボタン 「マイコンピュータ」をクリック

Windows 2000の場合


- **1** 本機の電源を入れ、Windowsを起動させる
- Windowsのデスクトップの画面の「マイコンピュータ」をダブルクリック 取り付けた分だけ、5インチベイ用内蔵機器のアイコンも増えて表示されています。

5インチベイ用内蔵機器の取り外し


5インチベイ用内蔵機器の取り外しを行う前に、5インチベイ用内蔵機器 を取り付けたときに取り外したプランクカバーを用意してください。

1 「カバーの取り外し」の手順で、カバーを取り外す(P.101)

2 5インチベイストッパを上に持ち上げロックを解除しながら、 5インチベイストッパを押し込み、5インチベイ用内蔵機器を取 り外す



- 3 5インチベイ用内蔵機器に取り付けられているケーブルを取り 外してから、本体側のケーブルを取り外す
- 4 ブランクカバーの左端の突起をカバー内部の溝に差し込んで から、プランクカバーの右端をカバーに押し込むようにして、 プランクカバーをカバーに取り付ける



5 「カバーの取り付け」の手順で、カバーを取り付ける(P.104)




BIOSセットアップメニューで設定したパスワードを解除したいときに、 ストラップスイッチを利用します。

パスワードの解除(パスワードを忘れてしまった場合)


本機では、BIOSセットアップメニューを使用してスーパバイザパスワー ドとユーザパスワードを設定できます。これらのパスワードを忘れてし まった場合、次の方法でパスワードを解除することができます。通常のパ スワードの解除の方法は、「PART3 システム設定」の「Securityの設定」 (P.154)をご覧ください。

- ★チェック


 // 無断でパスワードを解除されることを防ぐために、セキュリティロックに錠 を取り付けることをおすすめします。
 - 1 「カバーの取り外し」の手順でカバーを取り外す(P.101)
 - 2 3.5インチベイストッパを上に持ち上げロックを解除しなが ら、3.5インチベイストッパを押し込み、フロッピーディスクド ライブまたは、3.5インチベイブラケットを取り外す
- フロッピーディスクドライブを取り外すときは、FDケーブルを傷めないよう **チェック!** に注意してください。




フロッピーディスクドライブが搭載されているモデルの場合



FD レスモデル、FDCD レスモデルの場合




3 ストラップスイッチのジャンパを次の図のように引き抜く 抜いたジャンパはなくさないように保管してください。




- **4** フロッピーディスクドライブまたは、3.5インチベイブラケッ トの突起と本体側の溝2ヵ所をあわせて、3.5インチベイストッ パが カチッ」と音がしてロックされるまで、フロッピーディス クドライブまたは、3.5インチベイブラケットを前に押し込み、 取り付ける
- ★チェック
 ク
 フロッピーディスクドライブを取り付けるとき、FDケーブルがフロッピー ディスクドライブの下を通るように注意してください。

フロッピーディスクドライブが搭載されているモデルの場合



FD レスモデル、FDCD レスモデルの場合




- **5** 「カバーの取り付け」の手順でカバーを取り付ける(P.104)
- **6** 電源を入れ、Windowsを起動させる
- ★ チェック! 必ずカバーを取り付けた後、電源を入れてください。
 - 7 Windowsを終了させ、電源を切る
 - **8** 「カバーの取り外し」の手順でカバーを取り外す(P.101)
 - 9 3.5インチベイストッパを上に持ち上げロックを解除しながら、3.5インチベイストッパを押し込み、フロッピーディスクドライブまたは、3.5インチベイブラケットを取り外す
- ★
 チェック!

 プロッピーディスクドライブを取り外すときは、FDケーブルを傷めないよう
 に注意してください。




3.5インチベイストッパ

フロッピーディスクドライブが搭載されているモデルの場合




FD レスモデル、FDCD レスモデルの場合




- **10** 手順3で引き抜いたジャンパを元のようにストラップスイッチ に差し込む
- 11 フロッピーディスクドライブ(3.5インチベイブラケット)の突 起と本体側の溝2ヵ所をあわせて、3.5インチベイストッパが 「カチッ」と音がしてロックされるまで、フロッピーディスクド ライブ(3.5インチベイブラケット)を前に押し込み、取り付ける
- ★チェック! フロッピーディスクドライブを取り付けるとき、FDケーブルがフロッピー ディスクドライブの下を通るように注意してください。

フロッピーディスクドライブが搭載されているモデルの場合



FD レスモデル、FDCD レスモデルの場合



12 「カバーの取り付け」の手順でカバーを取り付ける(P.104) 以上で、パスワード解除のストラップスイッチの設定は終了です。

3

システム設定

この章では、BIOSセットアップメニューについて説明します。BIOSセットアップメニューは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定することができます。

この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップメニューについて」を読んだ後に、目的にあわせて該当するページをお読みください。

この章の内容

BIOSセットアップメニューについて	142
Mainの設定	144
Advancedの設定	147
Securityの設定	151
Power の設定	155
Boot の設定	159



本機には、使用環境を設定するためにBIOSセットアップメニューが内蔵 されています。

BIOSセットアップメニューの起動と初期画面

1 電源を入れた直後に表示される「NEC のロゴ画面で、「Press F2 to Enter BIOS Setup, F12 to Network Boot. () と表示されたら、【F2】を押す 以下の画面が表示されます。

> メニューを日本語に設定した場合は、「F2:BIOSセットアップ メニューを起動します、F12:ネットワークブートします。」と 表示されます。

PhoenixBIOS Setup Utility					1_			
Main	Advanced	Security	Power	Boot	E	cit] メニューパー
System Tir	me :		[hh:mm:ss]			Item Specific Help]=	1
System Da	ate:	[[mm/dd/yy	/y]		<tab>, <shift-tab> or</shift-tab></tab>	1	
Language Legacy Di			English(US [1.44/1.25 M			<enter> selects field</enter>		
Primary MPrimary SISecondarySecondary	lave / Master	j j	[x x x x x [None] [x x x x x [None]	•				パラメータ
► Keyboard Boot-time System Me	Diagnostic S		[Disabled]					
Extended			××KB				ı	
BIOS Revi	ision		×××××	×××			1_	
F1 Help	Selec	t Item	-/+ Ch	ange Valu	es	F9 Setup Defaults]=	キーステータスパー
Esc Exit	Selec	t Menu	Enter Sele	ct ▶ Sub-M	enu	F10 Save and Exit		+-25-92//-

★チェック! ディスプレイ特性により、「NEC」のロゴ画面が表示されず、【F2 】を押すタイ ミングが計れない場合があります。この場合は、本体の電源を入れた直後、 キーボード上のNumLockランプが点灯するタイミングで【F2】を2~3回押

してください。

メモ

BIOSセットアップメニューの基本操作

- ・【 】 】 】で設定項目の選択および設定項目内を選択します。
- 「Date Time」の設定ではカーソル移動はTab で行います。
- 【Enter 】で設定項目を表示します。

BIOSセットアップメニューの終了

メニューバーの「Exit」の選択項目

選択項目	説明
Exit Saving Changes	変更した内容を保存してから終了します。
	(【F10】を押す終了方法と同じ)
Exit Discarding Changes	変更した設定を保存せずに終了します。
Load Setup Defaults	すべての選択項目を工場出荷時の設定値に
	戻します。(【F9】を押す方法と同じ)
Discard Changes	変更前の値に戻します。
Save Changes	変更した値を保存します。

工場出荷時の設定値に戻す

BIOSセットアップメニューの内容を、工場出荷時の設定値に戻す方法について説明します。

- **1** 電源を入れる
- **2** 「NEC」ロゴの画面で、「Press F2 to Enter BIOS Setup, F12 to Network Boot.」と表示されたら、【F2】を押す BIOSセットアップメニューが表示されます。
- 3 【F9 】を押す 「Setup Confirmation」のダイアログボックスが表示されます。
- **4** 「Yes」を選択し、【Enter】を押す デフォルト値 工場出荷時の設定値)を読み込みます。
- 5 【F10 】を押す 「Setup Confirmation」のダイアログボックスが表示されます。
- 6 「Yes」を選択し、【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップメニューが終了します。

以上で作業は終了です。

Main の設定

Mainの設定

()マークが付いている設定項目は、ユーザパスワードで起動したとき に変更可能な項目です。

System Time()

現在の時刻を「時:分:秒」で入力します。

System Date()

日付を「月/日/年」で入力します。

Language()

BIOSで使用する言語を設定します。日本語または英語を選択できま す。工場出荷時は English (US) です。

Legacy Diskette A

フロッピーディスクドライブのモードを選択します。工場出荷時の設 定は、モデルによって異なり2通りあります。

フロッピーディスクドライブが搭載されているモデルは、「1.44/ 1.25MB 3 1/2" 」に設定されています。FD レスモデルまたはFDCD レ スモデルは、「Disabled」に設定されています。

「Disabled」にするとフロッピーディスクドライブが使用できなくな ります。(1/0ロック)

設定項目	設定内容	
Legacy Diskette A	Disabled	
	360 Kb	5 1/4"
	1.2 MB	5 1/4"
	720 Kb	3 1/2"
	1.44/1.25 MB	3 1/2"
	2.88 MB	3 1/2"

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

Primary Master

現在接続されているIDEデバイス(工場出荷時に内蔵されているハー ドディスクドライブが表示されます。

★チェック 本項目の設定は変更しないでください。

Primary Slave

本項目には何も表示されません。

Secondary Master

現在接続されているIDEデバイス(CD-ROMドライブ、CD-R/RWドラ イブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブが搭載されているモ デルでは、工場出荷時に内蔵されているCD-ROM ドライブ、CD-R/RW ドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブ が表示されま す。CDレスモデル、FDCDレスモデルの場合は何も表示されません。

★ チェック !/ 本項目の設定は変更しないでください。

Secondary Slave

本項目には何も表示されません。

Kevboard Features

キーボード機能を設定します。この項目にカーソルをあわせ【Enter 】を 押すとサブメニュー設定画面となります。

設定項目	設定内容	説 明
NumLock	Auto /On/Off	起動時にNum Lockを有
		効にするかどうかを設定し
		ます。
Key Click	Disabled /Enabled	キークリック音を使用する
		かどうかを設定します。
Keyboard auto-	30/sec \26.7/sec\21.8/sec\	キーリピート間隔を設定し
repeat rate	18.5/sec、13.3/sec、10/sec、	ます。
	6/sec、2/sec	

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

設定項目	設定内容	説 明
Keyboard auto-	1/4 sec, 1/2 sec, 3/4 sec,	キーリピートが開始されるま
repeat delay	1 sec	での待ち時間を設定します。
Legacy USB	Enabled / Disabled	USBレガシー機能を設定しま
Support		す。
USB Packet	8 / 64	USBデバイスを認識する
Size		際の最初のデータパケット
		サイズを設定します。通常
		は「8」のままご利用くだ
		さい。

網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。

Boot-Time Diagnostic Screen

起動時に自己診断画面を表示するかを設定します。「Enabled」に設定 するとNECロゴを表示せずに自己診断画面を表示します。工場出荷時 ば Disabled です。



★チェック / エラーメッセージが表示された場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』トラ ブル解決Q&A」をご覧ください。

System Memory

搭載されているシステムメモリ容量を表示します。

Extended Memory

搭載されている拡張メモリ(メインRAM)を表示します。

BIOS Revision

搭載されているBIOSのリビジョンを表示します。

Advanced**の設定**

Advanced の設定

ユーザパスワードで起動した場合、「Advancedの設定」が選択できなくなります。

Plug & Play O/S プラグ&プレイ対応のオペレーティングシステムを使用している場合 ば Yes 」を選択します。工場出荷時は Yes 」に設定されています。

APIC interrupt routing

▼チェック! 本項目の設定は変更しないでください。

Reset Configuration Data

PCカードなどのプラグ&プレイ機器の設定値のみを初期化したい場合には、「Yes」を選択します。工場出荷時は「No」に設定されています。ただし、「Yes」に設定した後、再度BIOSセットアップメニューを起動すると「No」に戻ります。

PCI Configuration

▼チェック! 本項目の設定は変更しないでください。

Cache Memory

▼チェック! 本項目の設定は変更しないでください。

I/O Device Configuration

入出力機器の設定を行います。この項目にカーソルをあわせ【Enter 】を 押すとサブメニューの設定画面となります。

設定項目	設定内容	説 明
Floppy Disk	Disabled /	フロッピーディスクコント
Controller	Enabled / Auto 注意	ローラの使用を設定します。
		「Disabled」ではフロッピー
		ディスクコントローラが使
		用できなくなります(1/0ロッ
		ク)。
Base I/O	Primary / Secondary	フロッピーディスクコント
Address		ローラのI/Oベースアドレ
		スを設定します。「Floppy
		Disk Controller」が
		「Disabled」では表示さ
		れません。

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

注意 工場出荷時は、モデルによって異なり2通りあります。フロッ ピーディスクドライブが搭載されているモデルの場合は 「Enabled LED レスモデルおよびFDCD レスモデルの場合は 「Disabled」です。

参照 I/Oロック 「Securityの設定 (P.151)

Large Disk Access Mode

▼チェック

// 本項目の設定は変更しないでください。

Local Bus IDE adapter

内蔵用のIDEアダプタを使用するかどうかを設定します。工場出荷時 ば Both 」に設定されています。

QuickBoot Mode

「Enabled」に設定した場合、本機起動時の一部のテストをスキップし ます。システム起動時間が短縮されます。工場出荷時は Enabled 」に設 定されています。

Sound

サウンドのリソースを設定します。この項目にカーソルをあわせて 【Enter】を押すとサブメニューの設定画面になります。

設定項目	設定内容	説明
Sound	Disabled	サウンドを切り離します。
	Enabled	サウンドが使用できます。

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

Internal I AN

「Disabled」を設定すると内蔵LANを切り離します。工場出荷時は「Enabled」です。「Disabled」に設定した場合は、リンクケーブルを接続しないでください。

参照 LAN 「PART1 本体各部の構成」の「LAN(ローカルエリアネットワーク) ボード(P.78)

LANDesk(R) Service

本体BIOSに標準搭載しているLANDesk Service機能の設定を行います。工場出荷時は「Enabled」に設定されています。

<u>参照</u> ネットワークブート機能 「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ/マネジメント機能 (P.86)

DMI Event Logging

起動時に起きたイベントログを参照できます。この項目にカーソルをあわせて【Enter】を押すとサブメニューの設定画面となります。

設定項目	設定内容	説 明
View DMI	(設定項目はありません)	【Enter】を押すとDMIイ
Event Log		ベントログを表示します。
Clear All DMI	No /Yes	「Yes」を選択すると、再
Event Logs		起動後すべてのDMIイベ
		ントログをクリアします。
Event Logging	Enabled / Disabled	「Enabled」ではDMIイベ
		ントログを記録します。
Mark DMI	Yes/No	【Enter】を押し、「Yes」を
Events As		選択すると表示されている
Read		ログは既読状態となります。

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

メモ

DMI(Desktop Management Interface)とは、システム管理を行うため に各PCの管理を容易に行うためのハードウェア/ソフトウェアのインタ フェースの標準仕様のことです。

Restore On AC/Power Loss

AC電源(AC100V)が失われ、再投入されたとき、どの状態に復旧する かを設定します。

設定項目	設定内容	説 明
Restore On	Power Off	AC投入時に電源は入りま
AC/Power		せん。
Loss	Last State	AC電源が失われたときの
		状態に戻します。 電源が入っ
		ている状態で、AC電源が
		切れた場合は、電源が入り
		ます。電源が切れている状
		態でAC電源が切れた場合
		は、電源は入りません。
	Power On	AC投入時に電源が入りま
		す。

網かけの部分 は、工場出荷時の設定値です。

On PMF

PCIデバイス(LANボード等)によって電源を操作します。リモートパ ワーオン機能を利用するには、本項目を「Power On」に設定します。工 場出荷時は「Stav Off」に設定されています。

メモ

PME(PCI Power Management Event)とは管理者のパソコンからクラ イアントPC(本機)をリモートパワーオン機能で起動することです。

リモートパワーオン機能 「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ/マ ネジメント機能 (P.86) 「PART1 本体の構成各部」の「LAN(ローカルエリ アネットワーク)ボード [リモートパワーオン機能の設定(Windows XPの 場合)(P.81)またば リモートパワーオン機能の設定 Windows 2000の場 合)(P.84)

Summary Screen

「Enabled」に設定すると起動時にシステム設定状況を表示します。工 場出荷時ば Disabled に設定されています。

Security**の設定**

Security の設定

セキュリティに関する各種設定を行います。

()マークが付いている設定項目は、ユーザパスワードで起動したとき に変更可能な項目です。

★ チェック / スーパパイザパスワード/ユーザパスワードを設定する場合は、パスワードや パスワードの解除方法を忘れたときのために、事前にこの「Securityの設定」 および「PART2 周辺機器を利用する」ストラップスイッチの設定」 (P.134)を印刷しておくことをおすすめします。

Supervisor Password Is

スーパパイザパスワードの設定状態を表示します。工場出荷時は 「Clear です。

設定項目	設定内容	説 明
Supervisor	(設定項目は	「Set」が表示された場合、スー
Password Is	ありません)	パバイザパスワードが設定され
		ています。
		「Clear」が表示された場合、スー
		パバイザパスワードが設定され
		ていません。

Set Supervisor Password

スーパパイザパスワードを設定します。

設定項目	設定内容	説 明
Set Supervisor		項目にカーソルをあわせて
Password	を設定します)	【Enter】を押すとスーパバイザ
		パスワードの設定画面になります。

User Password Is

スーパパイザパスワードと同じ表示です。

Set User Password() スーパパイザパスワードと同じ設定です。

★チェック! ご購入元、またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワード を解除、および無効にしておいてください。

参照 > NECのお問い合わせ先 『NEC PCあんしんサポートガイド』

メモ

スーパパイザパスワードとはBIOSセットアップメニューの使用者を制 限するための機能です。

スーパバイザパスワードの設定を行うとBIOSセットアップメニュー起 動時、パスワードの入力画面となり設定されたスーパバイザパスワード を入力しない限りBIOSセットアップメニューの起動はできません。

ユーザパスワードとはBIOSセットアップメニューの使用者を制限し、 BIOSセットアップメニューで設定可能な項目も制限するための機能で す。

Password On Boot

本機の起動時にパスワード入力を行うかの設定を行います。リモート パワーオン機能を利用するときは、「Network Boot Setting の「BIOS LOCK」を「Disabled」に設定します。工場出荷時は「Disabled」です。

Fixed disk boot sector

ハードディスク起動セクタを書き込み禁止にするかの設定を行いま

「Write Protect」にすると起動セクタをウイルスから保護します。工場 出荷時は「Normal」です。

Diskette Access

下記の設定の後、「Supervisor」に設定するとスーパパイザ以外フロッ ピーディスクドライブにアクセスできなくなります。工場出荷時は Supervisor JC5.

- ・ スーパパイザ/ユーザパスワードを設定
- ・「Password On Boot」を「Enabled」に設定

Network Boot Setting

この項目にカーソルをあわせ、【Enter】を押すと、サブメニュー設定画 面となります。

設定項目	設定内容	説 明
Keyboard/	Disabled/ Enabled	「Enabled」を選択すると、リモー
Mouse Lock		ト起動時(OSが起動されるまで)
		にキーボード/マウスをロックします。
BIOS LOCK	Enabled/ Disabled	「Disabled」を選択すると、
		「Password On Boot」で
		「Enabled」が設定されていて
		もリモート起動時にパスワード
		入力を要求しません。この項目は、
		パスワードを設定した場合に表
		示されます。

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。



▼ チェック! ここでのリモート起動時とは、管理者側のパソコンからクライアントPC(本) 機をリモートパワーオン機能により起動することを指します。

リモートパワーオン機能 「PART1 本体の構成各部 iの「セキュリティ/マ ネジメント機能 (P.86)

Virus check reminder

起動時に警告メッセージを表示します。表示するタイミングは 「Disabled」「Daily」「Weekly」「Monthly」の中から選択します。工場 出荷時は Disabled Jです。

System backup reminder

起動時に警告メッセージを表示します。表示するタイミングは 「Disabled」「Daily」「Weekly」「Monthly」の中から選択します。工場 出荷時ば Disabled 」に設定されています。二度と同じものを作れない ような大切なデータがある場合には、定期的にバックアップをとれる よう、設定を変更することをおすすめします。

メモ 1/0ロック

1/00リクは、外部とのデータ交換の手段である1/0を使用しないように する(ロックする)機能です。BIOSセットアップメニューでフロッピー ディスクドライブAの設定を「Disabled」にすることでロックを有効にす **ることができます。(** P.148)

パスワードの解除

スーパパイザ/ユーザパスワードは、BIOSセットアップメニューを起動 して「Security」の「Set Supervisor Password」または「Set User Password」にパスワードを入れて、新しいパスワードに何も入れずに 【Enter 】を押すと解除されます。なお、スーパパイザ/ユーザパスワードを 忘れてしまった場合のパスワードの解除方法については「PART2 周辺 機器を利用する」の「ストラップスイッチの設定 (P.134)をご覧くださ 610

ジチェック!!

無断でパスワードが解除されることを防ぐために、筐体ロックを使用するこ とをおすすめします。(P.87)

Power **の**設定

Power**の設定**

省電力の設定を行うための設定項目について説明します。

ACPI対応のオペレーティングシステム(Windows XP、Windows XP Home、Windows 2000、Windows Me、Windows 98(ACPIモード))をご利用の場合、()マークがついている設定項目は無効になります。特に「Power Savings」「Auto Suspend Timeout」「Hard Disk Timeout」「System Switch」は、ACPI対応の各オペレーティングシステムの電源管理の項目で設定してください。APM対応のオペレーティングシステム(Windows NT 4.0、Windows 98(APMモード))をご利用の場合は、各項目の内容になります。

()マークがついている設定項目はユーザパスワードでBIOSセット アップメニューを起動したときに変更可能な項目です。

参照 定源管理の設定 Windowsのヘルプ

Power Savings () パワーマネジメントモードを選択します。モードを選択することに よって本機のパワーマネジメント設定を変更します。

設定項目	設定内容	説 明
Power	Disabled	パワーマネジメント機能を
Savings		停止します。
	Customized	Auto Suspend Timeout
		およびHard Disk Timeout
		をユーザが選択できます。
	Maximum Power Savings	消費電力を最小限におさ
		えることができます。この
		ときのタイムアウト時間は
		以下の通りです。
		Auto Suspend Timeout: 5 Minutes.
		Hard Disk Timeout: 1 Minute
	Maximum Performance	Power Savings電力を
		より多く消費しますが、性
		能は最大限に発揮します。
		このときのタイムアウト時
		間は以下の通りです。
		Auto Suspend Timeout: 60 Minutes
		Hard Disk Timeout: 15 Minutes

網かけの部分は、工場出荷時の設定値です。

▼ チェック!! 「Customized」「Maximum Power Savings」で10分未満に設定した場合、 設定した時間になってもハードディスクドライブの電源が切れないこともあ りますのでご注意ください。

Auto Suspend Timeout()

本機が自動的にサスペンド状態またはスタンバイ状態に移行するまで の時間を設定します。工場出荷時は「Off」に設定されています。

ダチェック! Windows 98(APMモード)の場合、本項目の設定は変更しないでください。 なお、本機を自動的にスタンパイ状態にする場合は、「スタート」ボタン 「設 定」「コントロールパネル」「電源の管理」の「システムスタンパイ」で設定 してください。

Hard Disk Timeout()

ハードディスクドライブの電源が切れるまでの時間を設定します。工 場出荷時は「Disabled」です。10分未満に設定した場合、設定した時間 になってもハードディスクドライブの電源が切れないこともあります のでご注意ください。

★チェック! APM対応のオペレーティングシステムで、10分未満に設定した場合、設定し た時間になってもハードディスクの電源が切れないこともありますのでご注 意ください。また「Hard Disk Timeout」の時間を設定しても、Windowsの 電源管理の設定と「Hard Disk Timeout」で設定時間の短い方が優先されま す。

System Switch()

「System Switch」は、本体前面にある電源スイッチをパワーボタンま たはスリープボタンとして利用できるようにする機能です。工場出荷 時の設定は、「Power Button」に設定されています。

- ・「Power Button」に設定した場合は、電源スイッチを押すことによっ て電源を入れる/切ることができます。
- ・「Sleep Button」に設定した場合は、電源スイッチを押すことによっ てサスペンド/レジュームまたはスタンバイ/スタンバイから復帰 することができます。

「Svstem Switch」の設定を「Power Button (工場出荷時)から「Sleep Button に変更した場合の電源を切る操作は、次のようになります。

正しく電源を切る方法

正しく電源を切る方法については、各オペレーティングシステムの 「PART1 本体の構成各部 』 電源 』の「電源の入れ方/切り方(電源の手 動操作)」をご覧ください。

強制的に電源を切る方法

ソフトウェアなどのエラーでWindowsが操作できなくなってしまっ た場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』「トラブル解決Q&A「電源 を切ろうとしたが…」をご覧ください。

Resume On Modem Ring()

「On」に設定すると、モデムが呼出し信号を受信したときに、本機をス タンバイ状態から復帰します。工場出荷時は、「Off に設定されていま **す。なお、本項目は、本機でWindows NT 4.0をご利用の場合は使用で** きません。

Resume On Time()

「On」に設定すると、レジューム時刻設定時間(Resume Time)で本機 をレジュームまたはスタンパイ状態から復帰します。工場出荷時は 「Off」に設定されています。

Resume Time() レジュームする時刻を設定します。

ACPI Assist 本項目の設定は変更しないでください。

Boot の設定

起動順位の設定

起動するデバイスを優先順にしたがってリスト表示します。本機を起動 するデバイス(ブートデバイスともいいます)を設定します。

起動順位(次の表が表示されます)

設定内容	説明
+Removable Devices	本機を起動するデバイスの順番を決め
ATAPI CD-ROM Drive	ます。設定したデバイスの上から順番に
+Hard Drive	起動されます。
Network Boot	

起動するデバイスを変更するには【 】 ▶を使用して変更したいデバ イスにカーソルをあわせます。【+】を押すとリストの上側に移動し、 【 - 】を押すとリストの下側に移動します。

複数のデバイスが存在する「Hard Drive 「Removable Devices」につ いてはさらにその中で起動する順位を設定することができます。

★チェック! 使用環境にあわない起動順序に変更すると正常に動作しなくなる場合があり ますので、変更には十分注意してください。

Removable Devices

取り外し可能なデバイスのうち、内蔵フロッピーディスクドライブの 検索する順番を設定します。本機は、フロッピーディスクドライブが1 台なので設定を変更する必要はありません。

Hard Drive

ハードディスクドライブの検索する順番を設定します。本機は、オペ レーティングシステムを検出するまで、表示されたリストの上から順 に検索を続けます。

4

付 録

この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的にあわせて該当するページを お読みください。

この章の内容

機能一覧	162
割り込みレベル・DMAチャネル	165
本機のお手入れ	167

機能一覧

型番の読み方

型番の表示場所や確認方法については、『はじめにお読みください』をご 覧ください。

仕様一覧

本体機能仕様

表中のは、ご購入時に選択したモデル構成により異なります。

機種名		MA14T/T	MA13T/T	MA12H/T
CPU	CPU種別	1		インテル [®] Celeron [®] プロ セッサ
	クロック周波数	1.40GHz	1.33GHz	1.20GHz
	内蔵キャッシュメモリ(1次/2次)	32KB/256KB		
	(CPU内蔵)			
	システムバス	133MHz(メモリバス:100MHz) 100MHz(メモリバス:10		100MHz(メモリバス:100MHz)
メモリ	BIOS ROM(Flash ROM)	512KB、ブラグ&プレイ対応		
	メインRAM	最大512MB DIMMスロット×2		
	ビデオRAM	メインRAMと共有して使用(メインRAMから7~12MB占有、表示領域として使用さ		
		れるのは一部)		
表示機能	グラフィックアクセラレータ	Intel® 810E2 Chipse	tに内蔵(DVMアーキテク	チャ採用)
	グラフィック表示	640×480ドット 最大1,677万色		
		800×600ドット 最大1,677万色		
		1,024×768ドット	最大1,677万色	
		1,280×1,024ドット	最大1,677万色	
		1,600×1,200ドット	最大256色	
		(使用するディスプレイにより表示解像度は異なります)		
サウンド機能	能	YAMAHA社製YMF743を搭載、PCM録音再生機能内蔵(ステレオ、量子化8ビット/16ビット、		
		サンプリングレート8~48 KHz)、全二重対応、ブザー装備、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI)		
	フロッピーディスクドライブ	内蔵* 3.5型フロッピーディスクドライブ(3モード対応)		
装置		* FDレスモデルおよびFDCDレスモデルの場合はなし		
	ハー <u>ドディスクドライブ</u>	Ultra ATA-100対応		
	出荷時ソフトウェア占有量	『活用ガイド ソフトウ	ェア編』「アプリケーション	ンの概要と削除/追加」の「ソフ
		トウェア占有量について	こ」をご覧ください。	
	光ディスク関連			
	CD-ROMドライブ	内蔵* 最大24倍速		
		* CDレスモデルおよび	VFDCDレスモデルの場合	はなし
	CD-R/RWドライブ	内蔵 [*] 読み込み:CD-	ROMは最大24倍速	
		書き込み:CD-	Rは最大8倍速、CD-RWI	は8倍速
		* CDレスモデルおよび	VFDCDレスモデルの場合	はなし
	CD-R/RW with		ROMは最大24倍速、DV	
	DVD-ROMドライブ		Rは最大16倍速、CD-RV	
		* CDレスモデルおよび	VFDCDレスモデルの場合	はなし

機種名				MA14T/T	MA13T/T	MA12	2H/T
インタ	ディスプレイ			アナログRGBセパレート	l .		
フェース				sub15ピン			
	USB			3(本体前面×1、本体背面	ī×2)		
	サウンド関連			,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	入力マイク入力		マイク入力	モノラル、ミニジャック	、入力インピーダン	ンス10K 、	入力レベル最大
				100mVrms、ゲイン20c	dB		
			ライン入力	ステレオ、ミニジャック、人		0K 、入力レ	ベル最大2Vrms、
				ゲイン-6dB			
		出力	ライン出力	ステレオ、ミニジャック、出	カレベル最大1Vrm	s(負荷インピ	ーダンス47K)
	LAI	N用モジュ	ラーコネクタ	RJ45(100BASE-TX/	10BASE-T)LAN=	1ネクタ、リモー	トパワーオン機能
	入力	関連					
		PS/2 1	09キーボード	キーボードは、本体PS/2	接続キーボードコネク	クタに接続、マ	ウスはPS/2接続
				マウスコネクタに接続			
		テンキ-	- 付き PS/2	キーボードは、本体PS/2接続キーボードコネクタとPS/2接続マウスコネクタ			
		小型キー	ボード	に接続、マウスはキーボードに接続			
			09キーボード	キーボードは、本体USB=	コネクタに接続、マウス	スはキーボート	に接続
			付きUSB小型	(バスパワードハブ×2)			
		キーボー	<u>۴</u>				
PCカード.	スロッ	ナ		TYPE x2スロット(TYPE x1スロットとしても使用可), PC Card Standard			
				準拠、Card Bus 対応			
ファイル	専用	3.5型べ	イ[空き]	専用1スロット(フロッピー			
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き] 専用5型ベイ[空き]			(FDレスモデルおよびFDCDレスモデルの場合は専用1スロット			
				空き》[1]			
				専用1スロット(ハードディスクドライブで占有済)[0]			
			요즘]	専用1スロット(CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブまたはCD-R/RW with DVD-ROMドライブで占有済)[0]			
				CDレスモデルおよびFDCDレスモデルの場合は専用1スロッ			
				(CDDスモデルのよびFDCDDスモデルの場合は専用「スロット空き)[1]			
カレンダ時	<u> </u> ±≐+			電池によるバックアップ	1		
	_	コリティ樽	#能	スーパバイザパスワード、ユーザパスワード、ファイアウォール*、1/0ロック、筐体			
/マネジメン	セキュリティ機能		6 110	ロック、ケーブルストッパ、ウイルス検出・駆除(「Norton AntiVirus」標準添			
ト機能				ロップ、フーブルストゥハ、マイルス (A Conton Antivirus) [標準派 付)、エンドユーザ管理(「CyberAccess」標準添付)			
				* 別売のPCGATE Ver1.1が必要			
	マネ	ジメント様		リモートパワーオン機能*.		幾能、リモート:	コントロール*、クラ
				イアントモニタリング*			
				* 別売のPCMANAGER Ver4.0のエージェントなどが必要			
環境条件	電源	į _		AC100V±10%、50/6	OHz、ソフトウェアハ	プロオフ対応	
	温湿	度条件		10~35、20~80%(但し結露しないこと)			
消費電力	本体	標準構成	時	約58W(最大約75W)	約56W(最大約73	W) 約42	W(最大約59W)
	_	ルギー消	費効率		R区分 0.00093		0.00093
外形寸法	形寸法 本体		312(H)×250(D)×60(W)mm(スタビライザ含まず)				
	キーボード			312(H)×250(D)×152(W)mm(スタビライザ含む)			
			109キーボード 40(H)×169(D)×456(W)mm				
			付きPS/2	44(H)×179(D)×38	2(W)m m		
		小型キー					
				39(H)×179(D)×47			
				44(H)×179(D)×38	2(W)m m		
		キーボー	Г				

機種名			MA14T/T	MA13T/T	MA12H/T
質量	本体		約5.2Kg		
	キーボード				
		PS/2 109キーボード	約0.9Kg		
		テンキー付きPS/2	約1.2Kg		
		小型キーボード			
		USB 109キーボード	約1.2Kg		
		テンキー付きUSB小型	約1.2Kg		
		キーボード			

LAN**ボード機能仕様**

ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	100BASE-TX使用時:100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5
	10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3,4,5
信号伝送方式	ベースパンド伝送方式
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式
ステーション台数	最大1024台/ネットワーク
ステーション間距離/	100BASE-TX:最大約200m/ステーション間
ネットワーク経路長 注	10BASE-T:最大約500m/ステーション間
	最大100m/セグメント

注 リピータの台数など、条件によって異なります。

割り込みレベル・DMAチャネル

割り込みレベル

工場出荷時の割り込みレベルの割り当ては、次の通りです。

割り込み	デバイス			
レベル	Windows XPの場合	Windows 2000の場合		
IRQ00	カウンタおよび?	カウンタおよびタイマ		
IRQ01	PS/2接続キー	ボード		
IRQ02	割り込みコントロ	」− ラ		
IRQ03	(空き)			
IRQ04	(空き)			
IRQ05	SMBus Contro	oller		
IRQ06	フロッピーディス	、 クドライブ		
IRQ07	(空き)			
IRQ08	リアルタイムクロック			
	PCカード/LAN/サウンド/			
IRQ09 ACPI-Compliment		ent		
	System/USB			
IRQ10	(空き)			
IRQ11	(空き)			
IRQ12	PS/2接続マウス			
IRQ13	数値演算コプロ	セッサ		
IRQ14	プライマリIDE			
IRQ15	セカンダリIDE			

FD レスモデルおよびFDCD レスモデルの場合ば(空き)」です。

DMAチャネル

工場出荷時のDMAチャネルの割り当ては、次の通りです。

DMA チャネル	データ幅	デバイス
0	8または16ビット	(空き)
1	8または16ビット	(空き)
2	8または16ビット	フロッピーディスク
3	8または16ビット	(空き)
4		DMAコントローラ
5	16ビット	(空き)
6	16ビット	(空き)
7	16ビット	(空き)

FDレスモデルおよびFDCDレスモデルの場合ば(空き)」です。



本機のお手入れは、それぞれ次の要領で行ってください。

△ 注 意



お手入れの前には、本機の電源を切って電源ケーブルのプラ グをACコンセントから抜いてください。



電源ケーブルのプラグにほこりがたまったままの状態で、本機を使用し ないでください。

電源ケーブルのプラグにほこりがたまったまま長い間清掃しないと、プラグのピンの 間で放電(トラッキング現象)が起こり、火災の原因となります。

布で拭いてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に 含ませ、よくしぼってから、拭き取ってください。

感電の原因になります。

本体の内部

長時間使うと、ほこりがたまるので、定期的に清掃してください。 本体内部の清掃については、ご購入元、またはNECにお問い合 わせください。

NECのお問い合わせ先 『NEC PCあんしんサポートガイド』

フロッピーディスクドライブ. CD-ROMドライブ、 CD-R/RWドライブ、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ

クリーニングディスク(別売) を使ってクリーニングします。 ひと月に1回を目安にクリ ーニングしてください。

ディスプレイ

布で拭いてください。 汚れがひどいときは、水 かぬるま湯を布に含ま せ、よくしぼってから、 拭き取ってください。ま た、ディスプレイの画面 は傷などが付かないよ うに軽く拭いてください。



雷源ケーブル

電源ケーブルのプラグを長 時間ACコンセントに接続し たままにすると、プラグにほ こりがたまることがあります。 定期的に清掃してください。

キーボード

布で拭いてください。汚れがひどい ときは、水かぬるま湯を布に含ませ、 よくしぼってから、拭き取ってください。 キーのすきまからゴミなどが入った ときは、掃除機などで吸い出します。 ゴミが取れないときは、ご購入元、ま たはNECにお問い合わせください。 NECのお問い合わせ先 『NEC PC あんしんサポートガイド』

布で拭いてください。汚れがひどいときは、 水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、 拭き取ってください。

マウスの内部

マウスポインタの動きが悪いときは、ボール とローラーもクリーニングしてください。 「マウスのクリーニング」(次ページ)

- ★チェック/ ・水や中性洗剤は、絶対に本体やキーボードに直接かけないでください。故 **障の原因になります。**
 - ・ シンナーやベンジンなどの揮発性の有機溶剤や化学ぞうきんは、使用しな いでください。本体の外装をいためたり、故障の原因となったりします。


マウスのクリーニング

マウス内部のローラーやボールが汚れると、マウスポインタの動きが悪 くなります。とくに汚れがたまりやすいので、定期的にクリーニングして ください。ローラーだけクリーニングするときは、4~6の手順は省略して もかまいません。

- 1 本機の電源を切り、マウスのケーブルをキーボードから外す
- 2 マウスの裏側のボール止めを、下図の矢印の方向に回転させる




3 ボール止めを取り外し、ボールを取り出す



- 4 ボールを中性洗剤で洗い、汚れを落とす
- 5 水で中性洗剤を洗い落とす
- 6 布で水分を拭き取り、風通しの良いところで充分に乾燥させる
- 7 マウス内部のローラーの汚れを、水分を含ませた綿棒でこすり 落とす

汚れが落ちないときは、柔らかい歯ブラシなどで汚れを取ります (このとき、歯ブラシに水やはみがき粉などを付けないでください)。



- **8** ボールをマウスに戻す
- 9 ボール止めを取り付け、手順2と逆の方向に回して固定

ジチェック!!

- ・ クリーニング中に、マウス内部にゴミが入らないように注意してください。
- クリーニングの際にマウスから取り出した部品は、なくさないようにしてください。
- ・ 水や中性洗剤は、絶対にマウスに直接かけないでください。故障の原因と なります。
- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、使用しないでください。マウスの 外装をいためたり、故障の原因となったりします。
- ・ ローラーの汚れを取る場合には、絶対に金属ブラシやカッター、ヤスリな どのような硬いものは使用しないでください。ローラーに傷が付き、故障 の原因となります。



活用ガイド

ハードウェア編

PC98-NX シリーズ Mate

スーパースリムタワー型

(Windows XP Professional / Windows 2000 Professionalセレクタブルモデル)

初版 2002年5月 NEC P